

ASUS Tablet

دليل المستخدم

ASUS

ARB9028

يوليو ٢٠١٤
الإصدار الأول

المحتويات

٩	الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدليل
١٠	الرعاية والسلامة
١٠	الإرشادات
١١	التخلص بشكل سليم

١ اجعل هاتف Zen جاهزاً!

١٤	الأجزاء والميزات
١٥	تركيب بطاقة ذاكرة
١٩	شحن هاتف جهاز ASUS اللوحي
٢٢	تشغيل أو إيقاف تشغيل هاتف جهاز ASUS اللوحي
٢٥	استخدام قاعدة تثبيت ASUS المحمولة الاختيارية

٢ لا يوجد مكان مثل الصفحة الرئيسية

٣٤	ميزات Zen الرئيسية
٣٤	الشاشة الرئيسية
٣٦	إدارة الصفحة الرئيسية
٤٠	الإعدادات السريعة
٤٤	إعدادات لوحة مفاتيح ASUS
٤٥	البحث الصوتي
٤٨	تأمين الشاشة
٤٩	توصيل جهاز ASUS اللوحي بالكمبيوتر
٤٩	التوصيل بجهاز notebook
٥٠	التوصيل بجهاز الكمبيوتر المكتبي الشخصي

٣ تنظيم جهات الاتصال

٥٢	إدارة جهات الاتصال
٥٢	إضافة جهات اتصال
٥٣	استيراد جهات اتصال
٥٤	تصدير جهات اتصال

٤	البقاء على اتصال مع دردشة Omlet
٥٦	Omlet Chat
٥٦	التسجيل في Omlet Chat
٥٩	استخدام Omlet chat
٦٠	إرسال رسائل وسائط متعددة
٥	الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني
٦٢	البريد الإلكتروني
٦٢	إعداد حساب بريد إلكتروني
٦٣	إضافة حسابات بريد إلكتروني
٦٤	Gmail
٦٤	إعداد حساب Gmail
٦	لحظات الالتقاط
٦٨	تشغيل تطبيق الكاميرا
٦٨	من شاشة التأمين
٦٨	من الشاشة الرئيسية
٦٨	من شاشة جميع التطبيقات
٦٨	استخدم مفتاح الصوت
٦٩	استخدام الكاميرا لأول مرة
٦٩	البرنامج التعليمي
٦٩	مواقع الصور
٧٠	شاشة الكاميرا الرئيسية
٧١	إعدادات الصورة
٧٣	إعدادات الفيديو
٧٤	ميزات الكاميرا المتقدمة
٧٤	وقت التراجع
٧٥	نطاق ديناميكي عالي (HDR)
٧٥	بانوراما
٧٦	ليلي

٧٧	تصوير ذاتي
٧٨	مصغر
٧٩	الإزالة الذكية
٧٩	كافة الابتسامات
٨٠	التجميل
٨٠	GIF متحركة
٨١	الفواصل الزمني
٨٢	رابط حفلة
٨٢	مشاركة الصور
٨٤	استلام الصور

المعرض

٧

٨٦	استخدام المعرض
٨٦	الشاشة الرئيسية
٨٧	عرض ملفات من مواقع مصدر آخر
٨٨	مشاركة ملفات من المعرض
٨٨	حذف الملفات من المعرض
٨٩	تحرير صورة
٨٩	قم بتكبير/تصغير مصغرات أو صورة

اعمل بجد، العب بشكلٍ أكثر جدية

٨

٩٢	SuperNote
٩٤	إنشاء مفكرة
٩٤	مشاركة مفكرة على السحابة
٩٤	مشاركة ملاحظته على السحابة
٩٦	التقويم
٩٦	إنشاء حدث من جهاز ASUS اللوحي
٩٦	إضافة حساب إلى التقويم
٩٧	إنشاء حدث من الحساب

٩٨	ما هي الخطوة التالية
٩٩	القيام بذلك لاحقاً
٩٩	الوصول إلى أو إنشاء مهام
١٠٠	الطقس
١٠١	شاشة الطقس الرئيسية
١٠٢	الساعة
١٠٢	تشغيل الساعة
١٠٣	الساعة العالمية
١٠٤	منبه الساعة
١٠٥	ساعة الإيقاف
١٠٦	عداد الوقت
١٠٨	مدير الملفات
١٠٨	الوصول إلى المخزن الداخلي
١٠٩	الوصول إلى جهاز التخزين الخارجي
١١٠	الوصول إلى المخزن السحابي

٩ الإنترنت

١١٢	المتصفح
١١٢	بدء تشغيل المتصفح من شاشة التأمين
١١٢	بدء تشغيل المتصفح من الشاشة الرئيسية
١١٢	مشاركة صفحة

١٠ المتعة والترفيه

١١٤	استخدام سماعة الرأس
١١٤	توصيل قابس الصوت
١١٥	معالج الصوت
١١٥	استخدام معالج الصوت
١١٦	ممارسة الألعاب
١١٦	استخدام ممارسة الألعاب

١١٨		موسيقى
١١٨		تشغيل الموسيقى
١١٨		تشغيل الأغاني على جهازك
١١٨		تشغيل الأغاني من بطاقة SD
١١٩		تشغيل ملفات الموسيقى السحابية
١٢٠		مسجل الصوت
١٢٠		تشغيل مسجل الصوت
١٢٠		شاشة مسجل الصوت الرئيسية

١١ الحفاظ على جهاز ASUS اللوحي

١٢٢		حافظ على استمرار تحديث جهازك
١٢٢		تحديث النظام
١٢٢		التخزين
١٢٣		النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين
١٢٤		تأمين جهاز ASUS اللوحي
١٢٤		إلغاء تأمين الشاشة

١٢ توصيل Zen

١٣٤		اللاسلكي
١٣٤		تمكين Wi-Fi
١٣٤		الاتصال بشبكة لاسلكية
١٣٥		تعطيل Wi-Fi
١٣٥		البلوتوث®
١٣٥		تمكين البلوتوث®
١٣٦		إقران جهاز ASUS اللوحي بجهاز بلوتوث®
١٣٦		عدم إقران جهاز ASUS اللوحي مع جهاز البلوتوث®
١٣٧		PlayTo
١٣٨		السحابة
١٣٨		ASUS WebStorage

١٣	أساسيات التطبيق
١٤٠	تبديل التطبيقات
١٤٠	تأمين التطبيقات
١٤١	تنزيل تطبيقات

١٤	هناك ما هو أكثر مع Zen
١٤٤	موفر الطاقة
١٤٤	إعداد موفر الطاقة
١٤٥	موفر طاقة مخصص
١٤٦	ASUS الرائع

	الملحق
١٤٨	الإخطارات

الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدليل

قد تجد بعض الرسائل المستخدمة للفت الانتباه إلى المعلومات الرئيسية في هذا الدليل، ومن بين هذه الرسائل:

هام! تحتوي هذه الرسالة على بعض المعلومات المهمة التي يجب اتباعها لإتمام مهمة معينة.

ملاحظة: تحتوي هذه الرسالة معلومات وإرشادات إضافية تسهم في إتمام المهام.

تنبيه! تحتوي هذه الرسالة على معلومات مهمة يجب اتباعها للمحافظة على سلامتك عند أداء المهام وتجنب إلحاق أية أضرار بالمكونات المادية جهاز ASUS اللوحي والبيانات المخزنة فيه.

الرعاية والسلامة

الإرشادات

السلامة على الطريق أولاً. نوصي بشدة بعدم استخدام الجهاز أثناء القيادة أو أثناء تشغيل أي نوع من المركبات.



يقتصر استخدام هذا الجهاز على الأماكن التي تتراوح درجات الحرارة فيها بين ٥ درجات مئوية (٤١ درجة فهرنهايت) و ٣٥ درجة مئوية (٩٥ درجة فهرنهايت).



قم بإيقاف الجهاز في المناطق المحظورة حيث يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا. التزم دائمًا بالقواعد والأنظمة عندما تكون في المناطق المحظورة مثل الطائرات أو المسارح أو السينما أو المستشفيات أو بالقرب من المعدات الطبية أو بالقرب من الغاز أو الوقود ومواقع البناء ومواقع التفجير وغيرها من المناطق المحظورة.



فقط استخدام محولات التيار المتردد والكابلات التي المصدق عليها بواسطة ASUS للاستخدام مع هذا الجهاز. راجع تسمية التصنيف على الجزء السفلي من الجهاز وتأكد من أن محول الكهرباء يتوافق مع هذا التصنيف.



يجب عدم استخدام كابلات الطاقة والملحقات والوحدات الطرفية الأخرى التالفة مع الجهاز.



حافظ على جفاف الجهاز. لا تستخدم الجهاز بالقرب من السوائل أو الأمطار أو الرطوبة أو تعرضه لها.



يمكنك وضع الجهاز على أجهزة الأشعة السينية (مثل تلك المستخدمة في سيور ناقلة لأمن المطار)، ولكن لا تعرض الجهاز للكشف المغناطيسي والصولجانات



شاشة الجهاز مصنوعة من الزجاج. إذا انكسر الزجاج، توقف عن استخدام الجهاز ولا تقم بلمس أجزاء الزجاج المكسورة. قم بإرسال الجهاز للتصليح بواسطة مسؤولي صيانة ASUS المعتمدين.



يرجى عدم الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة، للحيلولة دون وقوع أي ضرر محتمل في السماع.



قم بفصل التيار المتردد قبل تنظيف الجهاز. قم فقط باستخدام اسفنجة أو قطعة قماش نظيفة من السليولوز الشامواه عند تنظيف شاشة الجهاز.



قم على الفور بإرسال الجهاز للتصليح بواسطة مسؤولي صيانة ASUS المعتمدين فقط.



التخلص بشكل سليم

تجنب إلقاء جهاز ASUS اللوحي في النفايات البلدية. وقد تم تصميم هذا المنتج لتمكين إعادة استخدام الأجزاء وإعادة تدويرها. وتشير سلة الأجزاء المحذوفة ذات العجلات أنه ينبغي وضع المنتج (المعدات الكهربائية والإلكترونية وبطارية خلية الأزرار التي تحتوي على الزئبق) في موضع البلدية المخصص للنفايات. ارجع إلى التعليمات المحلية المعينة بالتخلص من الأجهزة الإلكترونية.



تجنب إلقاء البطارية في النفايات البلدية، علمًا بأن رمز سلة النفايات المشطوب عليها يشير إلى حظر التخلص من البطارية في النفايات البلدية.




الفصل الأول

اجعل هاتف *Zen* جاهزاً!!

الأجزاء والميزات

قم بالإمساك بالجهاز وحمله وتصفحه بلمح البصر.



هام! حافظ على بقاء الجهاز، وبالأخص شاشة اللمس، جافاً طوال الوقت. قد يتسبب الماء والسوائل الأخرى في تعطيل شاشة اللمس.

تركيب بطاقة ذاكرة

يدعم جهاز ASUS اللوحي بطاقات الذاكرة microSD™ و microSDHC™ و microSDXC™ مع ما يصل سعتة إلى ٦٤ جيجابايت.

ملاحظة: بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهاز ASUS اللوحي. تأكد من قيامك باستخدام بطاقات الذاكرة متوافقة فقط لمنع فقدان البيانات أو إلحاق الضرر بالجهاز أو بطاقة الذاكرة أو كليهما.


تنبيه! كن أكثر حرصًا عند التعامل مع بطاقة الذاكرة. تعتبر ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو تلف يحدث لبطاقة الذاكرة.

١- قم بتوجيه الجهاز كما هو مبين.



٢- قم بمحاذاة بطاقة ذاكرة مع توجيه الموصلات المعدنية الخاصة بها إلى أعلى وأدخلها في فتحة بطاقة الذاكرة.

٣- قم بدفع بطاقة الذاكرة حتى النهاية في الفتحة حتى تستقر بشكل ثابت في المكان.



ملاحظة: بعد تركيب بطاقة ذاكرة منسقة، يمكن الدخول على محتواها من مدير الملفات < MicroSD.

إزالة بطاقة الذاكرة

تنبيه!

- كن أكثر حرصًا عند التعامل مع بطاقة الذاكرة. تعتبر ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو تلف يحدث لبطاقة الذاكرة. قم بإخراج بطاقة الذاكرة بشكل صحيح لإزالتها بأمان من الجهاز. لإخراج بطاقة الذاكرة، إذهب إلى الصفحة الرئيسية > كافة التطبيقات > الإعدادات > التخزين > إلغاء تحميل وحدة التخزين الخارجية.

إزالة بطاقة الذاكرة:

- ١ - قم بتوجيه الجهاز كما هو مبين.



٢- اضغط على بطاقة الذاكرة لإخراجها.



٣- اسحب بطاقة الذاكرة.



شحن هاتف جهاز ASUS اللوحي

يأتي جهاز ASUS اللوحي مشحونًا جزئيًا ولكن يجب شحنه بشكلٍ كامل قبل استخدامه للمرة الأولى. اقرأ الإشعارات والتنبيهات قبل شحن الجهاز.

هام:


- استخدم فقط مهائئ الطاقة المترددة المرفقة وكابل micro-USB لشحن جهاز ASUS اللوحي. قد يؤدي استخدام مهئ تيار متردد وكابل إلى إتلاف الجهاز.
- قم بتقشير الفيلم الواقي على محول التيار المتردد وكابل micro-USB قبل استخدامه مع الجهاز.
- تأكد من توصيل مهئ التيار المتردد بمنفذ تيار كهربائي متوافق. يمكنك توصيل مهئ التيار المتردد بأي منفذ ١٠٠~٢٤٠ فولت متوافق.
- الجهد الناتج من محول التيار المتردد لهذا الجهاز هو DC 5.2V، 1.35A.
- عند استخدام جهاز ASUS اللوحي أثناء التوصيل بمنفذ تيار كهربائي، يجب أن يكون منفذ التيار الكهربائي قريبًا من الجهاز ويمكن الوصول إليه بسهولة.
- للحفاظ على الكهرباء، افصل محول التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائية عندما لا يكون قيد الاستعمال.
- لا تقم بوضع أجسام ثقيلة أعلى جهاز ASUS اللوحي.

تنبيه!

- عند الشحن، قد يصبح جهاز ASUS اللوحي دافئًا. هذا أمر طبيعي، ولكن إذا أصبح جهازك ساخناً بشكل غير عادي، افصل كابل micro-USB من جهازك وأرسل الجهاز، بما في ذلك محول التيار المتردد والكابل، إلى مسؤولي صيانة ASUS المعتمدين.
- لمنع أي تلف في جهاز ASUS اللوحي أو مهئ التيار المتردد أو كابل micro-USB. تأكد من أن كابل micro-USB ومهئ التيار المتردد وأن الجهاز متصلاً بشكل صحيح قبل الشحن.

لشحن هاتف جهاز ASUS اللوحي :

- ١- قم بتوصيل كابل micro USB بمهبط طاقة التيار المتردد.
- ٢- قم بتوصيل مهبط التيار المتردد إلى منفذ طاقة مرتكز.
- ٣- قم بتوصيل كابل micro USB بهاتف جهاز ASUS اللوحي.



هام:

- قم بشحن جهاز ASUS اللوحي لمدة ٨ ساعات قبل استخدامه في وضع البطارية للمرة الأولى.
- يتم تحديد حالة شحن البطارية بواسطة الأيقونات التالية:

منخفض



لا يقوم بالشحن



يتم الشحن



ممتلئ



٤- عند اكتمال الشحن، افصل كابل USB من جهاز ASUS اللوحي أولاً قبل إلغاء توصيل مهبط التيار المتردد من منفذ الطاقة.

ملاحظات:

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن لكن ذلك قد يؤدي إلى استغراق الجهاز وقتاً أطول لإكمال عملية الشحن.
 - شحن الجهاز عبر منفذ USB من الكمبيوتر قد يستغرق وقتاً أطول لإكمال عملية الشحن.
 - إذا لم يوفر جهاز الكمبيوتر ما يكفي من الطاقة للشحن عبر منفذ USB، قم بشحن جهاز ASUS اللوحي باستخدام مهبط تيار متردد لتوصيل التيار الكهربائي بدلاً من ذلك.
-

تشغيل أو إيقاف تشغيل هاتف جهاز ASUS اللوحي

تشغيل الجهاز

لتشغيل الجهاز اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل حتى يبدأ في العمل.


إيقاف تشغيل الجهاز

لإيقاف تشغيل الجهاز:

- ١- إذا تم إيقاف تشغيل الشاشة، اضغط على زر الطاقة لتشغيلها. إذا تم تأمين الشاشة، قم بإلغاء تأمين شاشة الجهاز.
- ٢- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة، ثم عند المطالبة، انقر فوق إيقاف التشغيل ثم انقر فوق موافق.

وضع السكون

لضبط الجهاز على وضع السكون، اضغط على زر الطاقة مرة إلى أن يتم إيقاف تشغيل الشاشة.



الاستخدام لأول مرة

عند تشغيل جهاز ASUS اللوحي للمرة الأولى، سيقوم معالج الإعداد بإرشادك من خلال عملية الإعداد. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد اللغة وحدد طرق الإدخال وقم بإعداد شبكة الهاتف المحمول وشبكة Wi-Fi والحسابات المتزامنة وقم بتكوين خدمات الموقع.

استخدم حساب Google أو ASUS لإعداد الجهاز، إذا لم يكن لديك حساب على Google أو ASUS حتى الآن، قم بإنشاء حساب.

حساب Google

يتيح لك استخدام حساب Google الاستفادة الكاملة من ميزات نظام التشغيل Android:

- تنظيم ومشاهدة كافة المعلومات من أي مكان.
- نسخ كافة البيانات احتياطيًا بشكل تلقائي.
- رفع خدمات Google بسهولة من أي مكان.

حساب ASUS

وجود حساب على ASUS يتيح لك الاستمتاع بالمزايا التالية:

- خدمة دعم ASUS الشخصية وفترة ضمان ممتدة للمنتجات المسجلة.
- يتم منح ٥ غيجابايت مساحة تخزين على الإنترنت مع ١١ غيجابايت إضافية مجاناً في السنة الأولى من الاشتراك.
- استلام آخر تحديثات الأجهزة والبرامج الثابتة.

ملاحظة: يمكنك أيضاً استخدام معالج الإعداد لإعادة تكوين الجهاز في أي وقت على راحتك. من خلال الشاشة الرئيسية انتقل إلى **كافة التطبيقات > معالج الإعداد**.

نصائح للحفاظ على طاقة البطارية


شحن البطارية هو شريان الحياة بالنسبة لجهاز ASUS اللوحي. إليك بعض النصائح للمساعدة على الحفاظ على طاقة بطارية جهاز ASUS اللوحي.

- عندما لا يكون الجهاز قيد الاستعمال، اضغط على زر الطاقة لوضع الجهاز في وضع السكون.
- قم بتنشيط توفير الطاقة الذكي في تطبيق موفر الطاقة.
- قم بتعيين الصوت على وضعية توفير الطاقة-
- قم بتقليل السطوع الخاص بالعرض.
- قم بضبط مكبر الصوت على أقل مستوى.
- قم بتعطيل ميزة Wi-Fi.
- قم بتعطيل ميزة البلوتوث.
- قم بتعطيل ميزة Miracast.
- قم بتعطيل GPS.
- قم بتعطيل ميزة التدوير التلقائي للشاشة.
- قم بتعطيل كافة ميزات المزامنة التلقائية في الجهاز.


استخدام قاعدة تثبيت ASUS المحمولة الاختيارية

في حالة شراء قاعدة تثبيت ASUS المحمولة الاختيارية، يمكن توصيل كمبيوتر ASUS اللوحي خاصتك والاستفادة من المميزات الإضافية كوظيفة لوحة المفاتيح ولوحة اللمس و USB ٢,٠.

الأجزاء والميزات



تركيب جهاز ASUS اللوحي بوحدة الإرساء



لتركيب جهاز ASUS اللوحي بوحدة الإرساء:

١. ضع وحدة الإرساء المتنقلة من ASUS على سطح مستوي وثابت.

٢. قم بمحاذاة جهاز ASUS بوحدة الإرساء المتنقلة من ASUS.

ملاحظة: استخدم علامة المثالث الموجودة على حاسوب ASUS اللوحي وزر تحرير منصة ASUS المتنقلة لمحاذاة كلا الجهازين.

٣. أدخل جهاز ASUS اللوحي بثبات داخل المفصل. تأكد من أن أغطية السقاطة تم إدخالها بالكامل في فتحات المفصلة الخاصة بحاسوبك اللوحي من ASUS.

هام! احرص دائماً على حمل المجموعة بالكامل من أسفل عندما يكون جهاز ASUS اللوحي موصولاً بوحدة الإرساء المتنقلة من ASUS.

مزلاج وحدة الإرساء المتنقلة

تتميز بعض المفاتيح الموجودة بلوحة المفاتيح الخاصة بالوحدة المتنقلة بوظائفها المستقلة ويستخدم بعض منها مع المفتاح الوظيفي <Fn>.

ملاحظة: قد يختلف موقع المفاتيح الخاصة مع البلد أو المنطقة.

للعودة إلى الصفحة السابقة.



تنشيط وضع الغفوة.



للتبديل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية الداخلية.



للتبديل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل لوحة اللمس.



لزيادة سطوع الشاشة.



لخفض سطوع الشاشة.



لالتقاط صورة سطح المكتب.



لفتح شاشة الإعدادات.



حذف النصوص.



للعودة إلى المسار السابق عند تشغيل الموسيقى.



لبدء تشغيل الموسيقى من قائمة التشغيل الخاصة بك. لاستئناف تشغيل الموسيقى الحالية أو إيقافها مؤقتًا.



للتقديم السريع أو تخطي المسار التالي أثناء تشغيل الموسيقى.



لكنم صوت مكبر الصوت.



لخفض مستوى صوت مكبر الصوت.



لزيادة مستوى صوت مكبر الصوت.




للعودة إلى الشاشة الرئيسية.



لتفعيل قائمة الخصائص وهي تعادل: أو على الشاشة.



اضغط على مفتاح <Fn> وعلى مفاتيح الأسهم للتمرير إلى أعلى أو إلى أسفل أو للتمرير إلى بداية المستند أو صفحة الويب.




النقر/النقر المزدوج

قم بتنفيذ هذه الإشارات لتنشيط المؤشر على الشاشة وتحريكه.


تحريك الإصبع

حرك إصبعك فوق لوحة اللمس لتحريك المؤشر.




النقر/النقر المزدوج

انقر نقطة واحدة لتحديد عنصر. انقر نقرتين لتنشغيل عنصر.




السحب والإفلات

قم بتحديد أحد العناصر، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر الأيسر. بعد ذلك، مرر إصبعك الآخر على لوحة اللمس لسحب العنصر وإفلاته في موقع جديد.




التمرير باستخدام إصبعين (يسار/يمين)




حرك إصبعين للتمرير يميناً أو يساراً.

التمرير باستخدام إصبعين (لأعلى/لأسفل)




حرك إصبعين للتمرير لأعلى أو لأسفل.

انقر بإصبعين واستمر



استخدم إصبعين لاستمرار الضغط على عنصر محدد.

إزالة جهاز ASUS اللوحي من وحدة الإرساء



إزالة جهاز ASUS اللوحي من وحدة الإرساء:

١. ضع المجموعة بالكامل – وحدة الإرساء والكمبيوتر اللوحي – على سطح مستوي وثابت.
٢. اضغط على زر بدء التشغيل الموجود في قاعدة التثبيت المحمولة من ASUS لبدء تشغيل الحاسوب اللوحي من ASUS.
٣. ارفع جهاز ASUS اللوحي لفكه من وحدة الإرساء المتنقلة.

ملاحظة: فولطية الإدخال الخاصة بقاعدة التثبيت المحمولة من ASUS هي تيار كهربائي غير متغير ٣,٧٥ فولت, ٠,٨ أمبير.




الفصل الأول

لا يوجد مكان مثل الصفحة
الرئيسية

مميزات Zen الرئيسية

الشاشة الرئيسية

احصل على تذكير بالأحداث الهامة وتحديثات التطبيق والنظام وتوقعات الطقس، والرسائل النصية من الأشخاص المهمين بالفعل بالنسبة لك من على يمين الشاشة الرئيسية.



سحب الشاشة الرئيسية إلى اليسار أو اليمين لعرض الشاشة الرئيسية الممتدة

فهم الأيقونات

تظهر هذه الرموز على شريط الحالة وستساعدكم من الوضع الحالي لهاتف جهاز ASUS اللوحي.

تظهر هذه الأيقونة قوة اتصال Wi-Fi.



تظهر هذه الأيقونة حالة بطارية جهاز ASUS اللوحي.



تظهر هذه الأيقونة أنه تم إدخال بطاقة microSD في جهاز ASUS اللوحي.



تظهر هذه الأيقونة على أنك قد أخذت لقطات من جهاز ASUS اللوحي.



تظهر هذه الأيقونة أن جهاز ASUS اللوحي قد تم ضبطه على وضع الطائرة.



تظهر هذه الأيقونة أنه قد تم تمكين نقطة اتصال Wi-Fi من جهاز ASUS اللوحي.



تظهر هذه الأيقونة تمكين وضع توفير الذكي.



تظهر هذه الأيقونة تمكين وضع كتم الصوت.



تظهر هذه الأيقونة حالة تنزيل تطبيق أو ملف.




يوضح هذا الرمز التطبيقات التي تم تحميلها والتحديثات.



إدارة الصفحة الرئيسية

قم بطبع السمات الخاصة بك في الشاشة الرئيسية. حدد تصميمًا جذابًا خلفية للشاشة، قم بإضافة اختصارات للوصول السريع إلى تطبيقاتك المفضلة وقم بإضافة عناصر واجهة مستخدم للمراجعة السريعة على المعلومات الهامة. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من الصفحات بحيث يمكنك الإضافة والوصول بسرعة أو استعراض تطبيقات أكثر أو عناصر واجهة مستخدم على الشاشة الرئيسية.

- لإضافة عناصر إلى الصفحة الرئيسية، انقر مع الاستمرار على منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية وحدد أي من هذه الفئات: **التطبيقات، الأدوات، الخلفيات وتحرير الصفحة.**
- للانتقال من خلال صفحات الشاشة الرئيسية، قم بالسحب يمينًا أو يسارًا.



اختصارات التطبيقات

إضافة اختصارات للوصول السريع إلى التطبيقات التي تستخدمها في الغالب في الجانب الأيسر من الشاشة الرئيسية. لإضافة اختصار لتطبيق:

- ١- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر التطبيقات.
- ٢- من كافة التطبيقات، انقر مع الاستمرار فوق التطبيق، ثم اسحبه إلى منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية.

لإزالة اختصار التطبيق:

من خلال الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوق تطبيق ثم قم بسحبه إلى إزالة X أعلى الشاشة.

عناصر واجهة المستخدم

إضافة عناصر واجهة مستخدم للمراجعة السريعة للتقويم والخرائط، وحالة البطارية وغيرها. لإضافة عنصر واجهة مستخدم:

- ١- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر الأدوات.
- ٢- من الأدوات، انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة مستخدم، ثم اسحبه إلى منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية.


لإزالة اختصار التطبيق:

من خلال الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة مستخدم ثم قم بسحبه إلى إزالة X أعلى الشاشة.

ملاحظة: يمكنك أيضًا النقر فوق ■■■ الشاشة الرئيسية لعرض كافة التطبيقات والأدوات.

خلفيات الشاشة

اجعل التطبيقات والأيقونات وعناصر Zen الأخرى معينة على خلفية مصممة بشكل جذاب. قد تقوم بإضافة لون خلفية شفاف لورق الحائط من أجل قابلية القراءة والوضوح. يمكنك أيضاً اختيار الرسوم المتحركة خلفيات لكي تصبح الشاشة مبهجة.



تطبيق لون خلفية الشاشة

لتطبيق لون خلفية الشاشة:

- ١- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر الخلفيات.
- ٢- حدد المكان الذي تريد وضع خلفية الشاشة فيه: على الصفحة الرئيسية، شاشة القفل، أو الشاشة الرئيسية وشاشة القفل. إذا لم تكن ترغب في إضافة لون لخلفية لورق الحائط، انتقل إلى الخطوة ٥.
- ٣- ضع علامة على لون الخلفية، ثم قم بضبط مستوى الشفافية.
- ٤- انقر فوق  ثم حدد لون.
- ٥- حدد خلفية شاشة، ثم انقر فوق تطبيق.

ملاحظات:

- يمكن تطبيق لون الخلفية في الشاشة الرئيسية، أو الشاشة الرئيسية وشاشة القفل.
- يمكنك أيضا إعداد إعدادات خلفية الشاشة من  < الإعدادات > الشاشة.

تطبيق خلفية الرسوم المتحركة

لتطبيق خلفية الرسوم المتحركة:

- ١- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر الخلفيات.
- ٢- حدد المكان الذي تريد وضع خلفية الشاشة فيه: في الشاشة الرئيسية أو الشاشة الرئيسية وقفل الشاشة.
- ٣- حدد خلفية شاشة متحركة، ثم انقر فوق تطبيق.

ملاحظة: يمكنك أيضا إعداد إعدادات خلفية الشاشة من  < الإعدادات > الشاشة.


الإعدادات السريعة

تمكين الوظائف بنقرة واحدة فقط وإضفاء الطابع الشخصي الخاص بجهاز ASUS اللوحي باستخدام الإعدادات **Quick settings** (السريعة). هذه الميزة فريدة من نوعها في Zen تظهر أيضًا إشعارات النظام التي تساعدك على تتبع آخر التحديثات والتغييرات على جهاز ASUS اللوحي.

يمكنك تشغيل الإعدادات السريعة في أي وقت تكون في حاجة إليها، حتى إذا كنت تقوم حاليًا باستخدام تطبيق على جهاز ASUS اللوحي.

تشغيل الإعدادات السريعة

قم بالسحب من أعلى الزاوية العليا يسار شاشة جهاز ASUS اللوحي.



داخل الإعدادات السريعة

استخدم الإعدادات السريعة باعتبارها وصولاً بنقرة واحدة لبعض ميزات وبرامج جهاز ASUS اللوحي.

إعدادات الوصول

انقر فوق  لتشغيل تطبيق إعدادات جهاز ASUS اللوحي.

عرض قائمة إعدادات ASUS السريعة

انقر فوق  لعرض قائمة الميزات الحالية التي يمكنك تمكينها أو تعطيلها من لوحة إشعارات الإعدادات السريعة.

عرض إشعارات النظام

انقر فوق  لعرض التحديثات الحالية والتغييرات التي طرأت على جهاز ASUS اللوحي.

الرجوع إلى شاشة الإعدادات السريعة الرئيسية

من شاشة إشعارات النظام، انقر فوق  للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.

الوصول إلى إعدادات العرض

انقر فوق  لتشغيل تطبيق العرض.

استخدام لوحة إشعارات الإعدادات السريعة

توفر لوحة إشعارات الإعدادات السريعة الوصول بنقرة واحدة إلى بعض الميزات اللاسلكية وإعدادات جهاز ASUS اللوحي. كل ميزة من هذه الميزات تتمثل في زرٍ واحد.

ملاحظة: الزر الأزرق يشير إلى أن الميزة تم تمكينها حاليًا بينما يدل الزر الرمادي إلى تعطيل الميزة.



إضافة أو إزالة أزرار

لإضافة أو إزالة أزرار موجودة من لوحة إشعارات إعدادات ASUS السريعة:

١- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .


٢- انقر فوق المربع الموجود بجانب الميزة لإضافته أو إزالته من لوحة إشعارات إعدادات ASUS السريعة.

ملاحظة: يشير المربع المحدد إلى أن زر الميزة يمكن الوصول إليه عبر لوحة إشعارات إعدادات ASUS السريعة في حين أن المربعات غير المحددة تعني العكس.

٣- اسحب لأسفل من أعلى الزاوية اليمنى لعرض لوحة إخطارات الإعدادات السريعة الحالية لكمبيوتر ASUS اللوحي.

استخدام إشعارات النظام

بداخل إشعارات النظام، يمكنك مشاهدة إتمام آخر التحديثات والتغييرات في النظام التي تحدث في جهاز ASUS اللوحي. معظم هذه التغييرات تعتبر بيانات وأنظمة ذات صلة. شاشة إشعارات النظام بديهية ويمكنها الانتقال من خلال الطرق التالية:




إعدادات لوحة مفاتيح ASUS

قم بإنشاء رسائل نصية قصيرة ورسائل بريد إلكتروني وكلمات مرور لتسجيل الدخول باستخدام لوحة مفاتيح جهاز ASUS اللوحي التي تعمل باللمس.

للوصول إلى إعدادات لوحة مفاتيح ASUS:

- ١- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
- ٢- مرر شاشة الإعدادات لأسفل وحدد اللغة والإدخال.



- ٣- انقر  بجانب لوحة مفاتيح ASUS.

- ٤- قم بتكوين الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك الشخصية.

البحث الصوتي


قم بإنشاء أوامر صوتية لجهاز ASUS اللوحي ثم استمع إليها واتخاذ الإجراءات باستخدام تطبيق البحث الصوتي. باستخدام البحث الصوتي، يمكنك إجراء الأوامر الصوتية لإنجاز ما يلي:

- البحث عن البيانات والمعلومات على الإنترنت أو على جهاز ASUS اللوحي
- تشغيل التطبيقات داخل جهاز ASUS اللوحي
- الحصول على اتجاهات الذهاب إلى موقع

هام! يجب أن يكون جهاز ASUS اللوحي متصلاً بالإنترنت لتكون قادرًا على استخدام هذه الميزة.

تشغيل البحث الصوتي

- ١- انقر فوق  < البحث الصوتي.
- ٢- بمجرد أن يتحول زر المايك إلى اللون الأحمر، ابدأ في نطق الأمر الصوتي.




ملاحظة: تحدث بوضوح واستخدم عبارات موجزة عند التحدث في جهاز ASUS اللوحي. هذا يساعدك أيضًا على بدء أوامر مع أفعال متعلقة بميزة جهاز ASUS اللوحي التي تريد استخدامها.

تخصيص نتائج البحث الصوتي من مجموعة بحث الكمبيوتر اللوحي


إذا كنت ترغب في تعيين معلومات لنتائج البحث الصوتي التي تم جمعها من حساب Google وبيانات جهاز ASUS اللوحي، يمكنك فعل ذلك باستخدام الخطوات التالية:

١- على الشاشة الرئيسية لهاتف جهاز ASUS اللوحي، انقر فوق  < البحث الصوتي.

٢- انقر فوق  < الإعدادات.



٣- انقر فوق البحث في الجهاز اللوحي ثم ضع علامة في مربعات مجموعات البحث التي ترغب في تضمينها كمصدر عند استخدام البحث الصوتي.



تأمين الشاشة


افتراضياً، تظهر شاشة التأمين بعد تشغيل الجهاز وأثناء إلغاء وضع السكون. من شاشة التأمين، يمكنك الانتقال إلى نظام Android® الخاص بالجهاز عن طريق التمرير على اللوحة التي تعمل باللمس.

يمكن تخصيص تأمين شاشة الجهاز أيضاً لتنظيم الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول والتطبيقات.

تخصيص تأمين الشاشة

إذا كنت ترغب في تغيير إعدادات تأمين الشاشة من خيار السحب الافتراضي، راجع الخطوات التالية:

- ١- قم بتنشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
- ٢- انقر فوق شاشة القفل من شاشة الإعدادات، ثم انقر فوق تأمين الشاشة.



- ٣- انقر فوق خيار تأمين الشاشة الذي ترغب في استخدامه.


توصيل جهاز ASUS اللوحي بالكمبيوتر

قم بتوصيل جهاز ASUS اللوحي لمنفذ USB في الكمبيوتر لشحنه أو لنقل الملفات بين الأجهزة.


ملاحظات:

- الشحن من خلال منفذ USB في الكمبيوتر قد يستغرق وقتاً أطول لكي يكتمل.
- إذا لم يوفر جهاز الكمبيوتر يكفي من الطاقة لشحن جهاز ASUS اللوحي، قم بشحن جهاز ASUS اللوحي عبر منفذ طاقة مرتكز بدلاً من ذلك.

التوصيل بجهاز notebook



التوصيل بجهاز الكمبيوتر المكتبي الشخصي



لتوصيل جهاز ASUS اللوحى بالكمبيوتر:

- ١- قم بتوصيل موصل micro USB بجهاز ASUS اللوحى.
- ٢- قم بتوصيل موصل USB بمنفذ USB فى الكمبيوتر.



الفصل الأول

تنظيم جهات الاتصال

إدارة جهات الاتصال

قم بإضافة أو استيراد أو تصدير جهات الاتصال خاصتك من حسابات بريدك الإلكتروني إلى كمبيوتر ASUS اللوحي الخاص بك والعكس.

إضافة جهات اتصال

لإضافة جهات اتصال:

١- انقر فوق  ثم فوق **جهات الاتصال**.

٢- انقر فوق  ثم حدد الحساب الذي ترغب في حفظ جهات الاتصال خاصتك به:

أ- حساب البريد الإلكتروني

ب- الجهاز

جهات الاتصال
يمكنك مزامنة جهة الاتصال الجديدة مع أحد الحسابات التالية. ما الذي تريد استخدامه منها؟
 Google jlasus9@gmail.com
 الجهاز Device
إضافة حساب جديد

ملاحظة: إذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني، انقر فوق **إضافة حساب** ثم قم بإنشاء حساب.

٣- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة التالية لإضافة وحفظ جهة الاتصال الجديدة.

استيراد جهات اتصال

قم باستيراد جهات الاتصال الخاصة بك والبيانات الخاصة بكل منها من مصدر جهة اتصال واحد لكمبيوتر ASUS اللوحي خاصتك أو لحساب بريدك الإلكتروني، والعكس.

لاستيراد جهات اتصال:

- ١- انقر فوق  ثم فوق جهات الاتصال.
- ٢- انقر فوق  < إدارة جهات الاتصال > استيراد/تصدير ثم انقر فوق استيراد من وحدة التخزين .
- ٣- انقر فوق الحساب الذي ترغب في استيراد جهات الاتصال خاصتك منه:
 - أ- حساب البريد الإلكتروني
 - ب- الجهاز

إنشاء جهة اتصال ضمن حساب	
	Google jlasus9@gmail.com
	الجهاز Device

- ٤- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة التالية لاستيراد جهات الاتصال.

تصدير جهات اتصال

قم بتصدير جهات الاتصال إلى أي حسابات تخزين في جهاز ASUS اللوحي.

- ١- انقر فوق  ثم فوق جهات الاتصال.
- ٢- انقر فوق  إدارة جهات الاتصال > ستيراد/تصدير > ثم فوق تصدير إلى وحدة التخزين.
- ٣- انقر لتحديد جهات الاتصال من الحسابات التالية:
 - أ- كافة جهات الاتصال
 - ب- حساب البريد الإلكتروني
 - ج- الجهاز
- ٤- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة التالية لتصدير جهات الاتصال.

اختر مصدر جهة اتصال	
	جميع جهات الاتصال
	Google jlalus9@gmail.com
	الجهاز Device



الفصل الأول

البقاء على اتصال مع
Omlet دردشة

Omlet Chat

يُعتبر Omlet Chat تطبيق رسائل إنترنت يسمح لك بالردشة مع الأصدقاء على الفور وإرسال رسائل وسائط متعددة وتخزين البيانات في أي حسابات سحابية بشكلٍ سري وخاص.

ملاحظة: قد يكون تطبيق Omlet Chat متوفرًا فقط في بعض البلدان.

التسجيل في Omlet Chat

هناك طريقتان للتسجيل في Omlet Chat، عبر رقم الهاتف المحمول وحساب البريد الإلكتروني أو حساب Facebook.

تسجيل رقم الهاتف المحمول

استخدم رقم الهاتف المحمول لتسجيل الدخول إلى Omlet Chat. لتسجيل رقم الهاتف المحمول:

- ١- انقر فوق  ثم انقر فوق تطبيق **Omlet Chat**.
- ٢- من شاشة مقدمة Omlet، انقر فوق **Skip (تخطي)** إذا كنت ترغب في تخطي المقدمة أو اسحب الشاشة إلى اليسار لقراءة الخصائص المميزة لتطبيق دردشة Omlet.
- ٣- انقر فوق **Sign up (تسجيل الدخول)**.
- ٤- في صفحة **Sign Up (تسجيل الدخول)** حدد بلدك وأدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك ثم انقر فوق **Next (التالي)**. يقوم تطبيق Omlet Chat بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز PIN لإكمال التسجيل.
- ٥- اكتب رمز PIN ثم انقر فوق **Next (التالي)**.
- ٦- اكتب اسمك ثم انقر فوق **البدء**.

- ٧- إذا أردت من Omlet Chat القيام بتحديث الأصدقاء في قائمة جهات الاتصال تلقائيًا، انقر فوق **موافق! لنفعلها!** إذا أردت إضافة أصدقائك يدويًا، انقر فوق **لا شكرًا**.

ملاحظات:

- تظهر سلسلة من الشاشات لإدخالها في التطبيق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة حتى تظهر شاشة Omlet Chat الرئيسية.
- يمكن لتطبيق Omlet Chat إضافة جهات اتصال مثبتة في الأجهزة إلى Omlet Chat فقط.

- ٨- على شاشة Omlet Chat الرئيسية، انقر فوق **START CHAT (بدء الدردشة)** ثم حدد جهة الاتصال التي ترغب في إجراء دردشة معها.

تسجيل حساب البريد الإلكتروني أو حساب Facebook

استخدم حساب البريد الإلكتروني أو حساب Facebook لتسجيل الدخول إلى Omlet Chat. لتسجيل حساب البريد الإلكتروني أو حساب Facebook:

- ١- انقر فوق  ثم انقر فوق تطبيق Omlet Chat.
- ٢- في صفحة تسجيل الدخول، انقر فوق، **ربط حساب مختلف هنا** لتحديد حساب من البريد الإلكتروني أو Facebook، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة التالية.
 - إذا قمت بتحديد بريد إلكتروني، اكتب حساب البريد الإلكتروني ثم انقر فوق **التالي**. سيقوم تطبيق Omlet Chat بإرسال رسالة تأكيد إلى حساب البريد الإلكتروني.
 - إذا قمت بتحديد Facebook، سيأخذك تطبيق Omlet Chat إلى Facebook لتسجيل الدخول إلى حساب Facebook الخاص بك.
- ٣- اكتب اسمك ثم انقر فوق **البدء**.

- ٤- إذا أردت من Omlet Chat القيام بتحديث الأصدقاء في قائمة جهات الاتصال تلقائيًا، انقر فوق **موافق! لنفعلها!** إذا أردت إضافة أصدقائك يدويًا، انقر فوق **لا شكرًا**.

ملاحظات:

- تظهر سلسلة من الشاشات لإدخالها في التطبيق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة حتى تظهر شاشة Omlet Chat الرئيسية.
- يمكن لتطبيق Omlet Chat إضافة جهات اتصال مثبتة في الأجهزة إلى Omlet Chat فقط.

- ٥- على شاشة Omlet Chat الرئيسية، انقر فوق **بدء الدردشة** ثم حدد جهة الاتصال التي ترغب في إجراء دردشة معها.


إرسال دعوات Omlet

لإضافة جهات اتصال إلى Omlet Chat، تحتاج إلى إرسال دعوة لأصدقائك لتنزيل واستخدام Omlet Chat. لإرسال دعوات Omlet:

- ١- انقر فوق **Contacts (جهات الاتصال)** في قائمة Omlet Chat.
- ٢- من شاشة إضافة جهات اتصال، انقر فوق **Invite a friend (دعوة صديق)** ثم قم بالتحديد من بين الخيارات التالية:
 - دعوة بريد إلكتروني أو رقم هاتف. كتابة رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الخاص بالأصدقاء ثم انقر فوق **انتقال**.
 - دعوة أصدقاء Facebook. انقر لتسجيل الدخول إلى حساب Facebook.
 - دعوة أصدقاء دفتر العناوين. انقر لدعوة الأصدقاء من قائمة جهات الاتصال الخاصة بالبريد الإلكتروني.
- ٣- يجمع تطبيق Omlet Chat جهات الاتصال الخاصة بالحساب. بعد تحديد جهات الاتصال، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال العملية.
 - لتطبيق Facebook، ضع علامة لتحديد جهات الاتصال، ثم انقر فوق **Send (إرسال)**.
 - لدفتر العناوين، ضع علامة لتحديد جهات الاتصال، ثم انقر فوق **SEND INVITES (إرسال دعوات)**.

استخدام Omlet chat

قم بإرسال الرسائل النصية والرسائل متعددة الوسائط للترفيه والإبداع والمحادثة التفاعلية.
لبدء محادثة، انقر فوق **Contacts (جهات الاتصال)** من القائمة Omlet Chat ثم انقر فوق اسم جهة الاتصال.



إرسال رسالة دردشة

لإرسال رسالة دردشة، اكتب في رسالتك في حقل **ما الأخبار** ثم انقر فوق .

إرسال رسالة صوتية

لإرسال رسالة صوتية، انقر مع الاستمرار فوق  أثناء نطق الرسالة ثم إزالة الضغط عن  للإرسال.

إرسال ملصقًا ظاهريًا

لإرسال ملصقًا ظاهريًا، انقر فوق 😊 ثم حدد ملصقًا من الملصقات الظاهرية المتوفرة.

ملاحظة: يمكنك تنزيل المزيد من الملصقات الظاهرية من Sticker Store. لتنزيل ملصقات ظاهرية، انقر فوق 😊 < + ثم انقر فوق ⬇️.

إرسال رسائل وسائط متعددة

من مؤشر ترابط المحادثة، انقر فوق + ثم قم بالتحديد من بين تلك الأيقونات لإرسال رسالة وسائط متعددة محددة.



اسحب لأعلى الشاشة كما هو مبين أعلاه لعرض هذا الرمز.





الفصل الأول

الوصول إلى رسائل البريد
الإلكتروني

البريد الإلكتروني

إضافة حسابات Exchange، Gmail، Yahoo! Mail، Outlook.com، POP3/IMAP حتى تتمكن من استلام وإنشاء وتصفح رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من الجهاز. يمكنك أيضًا مزامنة جهات اتصال البريد الإلكتروني من هذه الحسابات على جهاز ASUS اللوحي.

هام! يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لكي تتمكن من إضافة حساب بريد إلكتروني أو إرسال واستقبال رسائل بريد إلكتروني من الحسابات المضافة.

إعداد حساب بريد إلكتروني

لإعداد حساب بريد إلكتروني:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **بريد** لتشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.

٢- انقر فوق **موفر البريد الإلكتروني** الذي تريد إعداده.

٣- اكتب عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور وانقر فوق **التالي**.

ملاحظة: انتظر حتى يقوم الجهاز بالتحقق تلقائيًا من إعدادات خادم البريد الصادر والوارد.

٤- قم بتكوين **خيارات الحساب** مثل فحص تردد علبة الوارد أو الأيام المتزامنة أو إشعار رسائل البريد الإلكتروني الواردة. عند الانتهاء، انقر فوق **التالي**.

٥- اكتب اسم الحساب الذي تريده ليتم عرضه في الرسائل الصادرة، ثم انقر فوق **التالي** لتسجيل الدخول إلى علبة الوارد.

إضافة حسابات بريد إلكتروني

لإضافة حسابات بريد إلكتروني أخرى:

١ - من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **بريد** لتشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.

٢ - انقر فوق  > **الإعدادات**، ثم أضف حساب بريد إلكتروني.

٣ - انقر فوق موفر البريد الإلكتروني الذي تريد إعداده.

٤ - اتبع الإرشادات التالية لاستكمال إنشاء حساب البريد الإلكتروني الجديد.

ملاحظة: يمكنك أيضًا الرجوع إلى الخطوات من ٣ إلى ٥ في قسم **إعداد حساب بريد إلكتروني** بهذا الدليل لإكمال عملية الإعداد هذه.

Gmail

باستخدام تطبيق Gmail، يمكنك إنشاء حساب Gmail جديد أو مزامنة حساب Gmail الحالي لديك حتى تتمكن من إرسال واستقبال وتصفح رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من جهازك.

إعداد حساب Gmail

- ١- انقر فوق **Google** ثم انقر فوق **Gmail**.
- ٢- انقر فوق **حالي** واكتب حساب Gmail الموجود وكلمة المرور ثم انقر فوق .

ملاحظات:

- انقر فوق **جديد** إذا كنت لا تمتلك حساب Google.
 - عند تسجيل الدخول، يجب عليك الانتظار أثناء اتصال الجهاز مع خوادم Google لإعداد حسابك.
-

٣- استخدم حساب Google الخاص بك لعمل نسخ احتياطي لإعداداتك وبياناتك واستعادتها. انقر فوق ▶ لتسجيل الدخول إلى حساب Gmail.

هام! إذا كان لديك عدة حسابات بريد إلكتروني بجانب Gmail، استخدم تطبيق البريد الإلكتروني لإعداد والوصول إلى كافة حسابات البريد الإلكتروني.





الفصل الأول

لحظات الالتقاط

تشغيل تطبيق الكاميرا

التقاط صور ومقاطع فيديو ملتقطة باستخدام تطبيق كاميرا جهاز ASUS اللوحي. ارجع إلى أي من الخطوات التالية لفتح التطبيق الكاميرا.

من شاشة التأمين

قم بسحب  حتى يتم تشغيل تطبيق الكاميرا.

من الشاشة الرئيسية

انقر فوق الكاميرا.

من شاشة جميع التطبيقات

انقر فوق  ثم فوق الكاميرا.

استخدم مفتاح الصوت

أثناء ضبط جهاز ASUS اللوحي على وضع السكون، انقر نقرًا مزدوجًا فوق مفتاح الصوت لإلغاء وضع السكون والبدء فورًا في تشغيل تطبيق الكاميرا.

ملاحظة: قبل استخدام مفتاح الصوت لتشغيل تطبيق الكاميرا، قم بتمكين هذه الوظيفة من الإعدادات > شاشة القفل، ثم تمرير الكاميرا الفورية إلى تشغيل.

استخدام الكاميرا لأول مرة

بعد تشغيل الكاميرا للمرة الأولى، تظهر ميزتين متتاليتين لمساعدتك على البدء: مواقع البرنامج التعليمي والصورة.

البرنامج التعليمي

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها كاميرا جهاز ASUS اللوحي، سوف تواجه الشاشة البرنامج التعليمي التالية بعد تشغيل تطبيق الكاميرا. ارجع إلى الخطوات التالية للمتابعة من هذه الشاشة.

١- في شاشة البرنامج التعليمي، انقر فوق **تجاهل** إذا أردت عرض أو **بدء** عرض البرنامج التعليمي الأساسي حول استخدام الكاميرا.

٢- بعد التتصت على أي من هذه الخيارات، ستقوم بالمتابعة إلى شاشة مواقع الصور.

مواقع الصور

بعد الانتقال عبر شاشة البرنامج التعليمي، تظهر شاشة مواقع الصور لمساعدتك في إنشاء علامات الموقع تلقائيًا للصور ومقاطع الفيديو. ارجع إلى الخطوات التالية للمتابعة من هذه الشاشة:


١- على الشاشة صورة المواقع، انقر فوق **لا شكرًا** للمتابعة إلى شاشة الكاميرا أو **نعم** لإنشاء علامات لموقع الصور والفيديو الملتقط.

٢- قم بتمرير **الموقع** إلى **تشغيل** لتمكين ميزة وضع علامة على الموقع.

٣- انقر فوق **موافق** في الشاشة التالية لتمكين الميزة بالكامل والمتابعة إلى شاشة الكاميرا.

شاشة الكاميرا الرئيسية

انقر فوق الأيقونات لبدء استخدام الكاميرا واستكشاف ميزات الصور والفيديو الموجودة في جهاز ASUS اللوحي.



إعدادات الصورة

ضبط مظهر الصور التي تم التقاطها عن طريق تكوين إعدادات الكاميرا باستخدام الخطوات الموضحة أدناه.

هام! تطبيق الإعدادات أولاً قبل أخذ الصور.

١- في شاشة الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  < .

٢- قم بالتمرير لأسفل وتكوين الخيارات المتوفرة.

الصورة

تكوين جودة الصورة باستخدام هذه الخيارات.

الكاميرا	
صورة	
موازنة اللون الأبيض	▼
تلقائي	
ISO	▼
تلقائي	
قيمة التعريض الضوئي	▼
0	
التحسين	▼
تلقائي	
دقة الكاميرا	▼
1M (16:9)	
تعزيز مضاد للاهتزاز	■
إيقاف	

وضع التصوير

قم بتعيين سرعة الغالق على وضع المؤقت الذاتي أو قم بتغيير سرعة صور متلاحقة وفقًا لهذا الخيار.

وضع التصوير	
المؤقت الذاتي إيقاف	▼
صور متلاحقة سرعة متقدمة	▼

التعريض

قم بتمكين التعرض التلقائي باللمس أو كشف الوجه وفقًا لهذا الخيار.

التعريض	
التعرض الذاتي باللمس تشغيل	☒
اكتشاف الأوجه تشغيل	☒

إعدادات الفيديو

ضبط مظهر مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها عن طريق تكوين إعدادات الكاميرا باستخدام الخطوات الموضحة أدناه.

هام! تطبيق الإعدادات أولاً قبل أخذ الصور.

- ١- في شاشة الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  < .
- ٢- قم بالتمرير لأسفل وتكوين الخيارات المتوفرة.

الصورة

تكوين جودة الفيديو باستخدام هذه الخيارات.

كاميرا فيديو	
صورة	
موازنة اللون الأبيض	▼
تلقائي	
قيمة التعريض الضوئي	▼
0	
جودة الفيديو	▼
HD	
وضوح الفيديو	☐
إيقاف	

التعريض

قم بتمكين التعرض التلقائي باللمس وفقاً لهذا الخيار.

التعريض	
التعرض الذاتي باللمس	☐
إيقاف	

مميزات الكاميرا المتقدمة

استكشف طرق جديدة لالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو والتقاط لحظات خاصة إضافية باستخدام ميزات الكاميرا المتقدمة من جهاز ASUS اللوحي.

هام! تطبيق الإعدادات أولاً قبل أخذ الصور. الميزات المتوفرة قد تختلف حسب النموذج.

وقت التراجع

بعد تحديد **وقت الإرجاع**، يبدأ الغالق في التقاط لقطات الفصل في ثانيتين قبل القيام بالضغط فعليًا على زر الغالق. وكنتيجة، ستحصل على خط زمني للصور حيث يمكنك اختبار أفضل صورة لحفظها في المعرض.

ملاحظة: لا يمكن استخدام ميزة وقت التراجع على الكاميرا الخلفية.

صور وقت التراجع الملتقطة

١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق .

٢- انقر فوق  < **وقت الإرجاع**.

٣- انقر فوق  أو مفتاح الصوت لبدء التقاط الصور.

استخدام عارض وقت التراجع

١- بعد الضغط على الغالق، يظهر عرض وقت الإرجاع على الشاشة على الجانب الأيمن من الصورة الملتقطة. قم بتدوير الزر في العارض للاستعراض من خلال الصور التي أخذتها للتو.

ملاحظة: انقر فوق **Best (الأفضل)** لعرض اقتراح أفضل صورة من الخط الزمني.

٢- حدد الصورة ثم انقر فوق **تم** لحفظها في المعرض.

نطاق ديناميكي عالي (HDR)

ميزة النطاق الديناميكي العالي (HDR) أنه يسمح لك بأخذ صور أكثر تفصيلاً عن الضوء المنخفض والمشاهد المتباينة للغاية. يستحسن استخدام النطاق الديناميكي العالي (HDR) عند التقاط الصور على المواقع المضاءة، مما يساعد على توازن الألوان التي تم إنتاجها في الصورة.

التقاط صور ذات نطاق ديناميكي عالي (HDR)

١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق .

٢- انقر فوق  < HDR.

٣- انقر فوق  أو مفتاح الصوت لبدء التقاط صور HDR.

بانوراما

التقاط صور من زوايا مختلفة باستخدام البانورما. الصور التي تم التقاطها من منظور وزاوية واسعة تلقائياً متداخلة معاً باستخدام هذه الميزة.

التقاط صور بانورامية

١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق .

٢- انقر فوق  < بانوراما.

٣- انقر فوق  أو مفتاح الصوت ثم حرك جهاز ASUS اللوحي إلى اليمين أو اليسار لالتقاط المشهد.

ملاحظة: أثناء تحريك جهاز ASUS اللوحي، يظهر الخط الزمني للصور المصغرة على الجزء السفلي من الشاشة حيث يتم التقاط المشهد.

٤- انقر فوق  عند الانتهاء. لفة بسرعة، يمكنك إم لق الحد الظلال تشفي متعمل بالنصور الأوسط واقية أكبرناول يم

ليلي

التقط صور مضاءة جيدًا حتى في الليل أو في حالات الإضاءة المنخفضة باستخدام الميزة الليلية الموجودة في جهاز ASUS اللوحي.

ملاحظة: حافظ على ثبات يديك قبل وأثناء قيام جهاز ASUS اللوحي بالتقاط صورة لعدم التقاط صورة باهتة.

التقاط صورًا ليلية

- ١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق  < ليلي.
- ٣- انقر فوق  أو مفتاح الصوت لبدء التقاط صور ليلية.

تصوير ذاتي

استفد من المواصفات الكاميرا الخلفية عالية الميجابيكسل دون القلق بشأن الضغط على زر الغالق. باستخدام التقاط الوجه، يمكنك تعيين جهاز ASUS اللوحي لالتقاط ما يصل إلى أربعة وجوه باستخدام الكاميرا الخلفية ثم التقاط الصورة الذاتية أو الصورة الذاتية الجماعية تلقائيًا.

التقاط صورًا ذاتية

- ١- من شاشة تطبيق الكاميرا، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق  < تصوير النفس.
- ٣- انقر فوق  لاختيار عدد الأشخاص المراد تضمينهم في الصورة.
- ٤- استخدم الكاميرا الخلفية لالتقاط الوجوه وانتظر حتى يصدر جهاز ASUS اللوحي صوت صفير، مع العد التنازلي قبل التقاط الصورة.
- ٥- يظهر عرض وقت الإرجاع على الشاشة على الجانب الأيمن من الصورة الملتقطة. قم بتدوير الزر في العارض للاستعراض من خلال الصور التي أخذتها للتو.
- ٦- حدد الصورة ثم انقر فوق تم لحفظها في المعرض.

مصغر

محاكاة تأثير إمالة التحول من عدسات DSLR عبر ميزة المصغر. يسمح لك استخدام هذه الميزة بالتركيز على مجالات محددة في الموضوع وإضافة تأثير بوكيه الذي يمكن استخدامه على كل الصور والفيديو باستخدام جهاز ASUS اللوحي.

التقاط صورًا مصغرة

١- من شاشة تطبيق الكاميرا، انقر فوق .

٢- انقر فوق  < المصغر.

٣- انقر فوق  أو  لتحديد منطقة التركيز.

٤- انقر فوق  أو  لزيادة أو تقليل تمويه الخلفية.

٥- انقر فوق  لالتقاط صورًا مصغرة.

الإزالة الذكية

تخلص من التفاصيل غير المرغوب فيها على الفور بعد التقاط الصورة باستخدام ميزة الإزالة الذكية.

الإزالة الذكية للصور الملتقطة

- ١- من شاشة تطبيق الكاميرا، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق  < إزالة ذكية.
- ٣- انقر فوق  أو مفتاح الصوت لبدء التقاط صور يمكن تحريرها باستخدام الإزالة الذكية.
- ٤- تظهر الشاشة التالية الصورة التي قمت بالتقاطها وأي كائنات قابلة للإزالة قد تحتاج إلى حذفها.
- ٥- انقر فوق  لإزالة الكائنات الملتقطة أو  لحذف الصورة والرجوع إلى تطبيق الكاميرا.

كافة الابتسامات

التقاط الابتسامة المثالية أو أسخف تعبيرات الوجه من مجموعة من الصور باستخدام ميزة كافة الابتسامات. هذه الميزة تمكنك من التقاط خمسة صور على التوالي بعد الضغط على زر غالق الكاميرا والكشف عن وجوه على الصورة تلقائيًا للمقارنة.

التقاط جميع صور الابتسامات

- ١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق  < جميع الابتسامات.
- ٣- انقر فوق  أو مفتاح الصوت لبدء التقاط صور يمكن تحريرها باستخدام كافة الابتسامات.
- ٤- اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لتحديد أفضل الصور.

التجميل

تمتع أثناء وبعد التقاط الصور مع عائلتك وأصدقائك باستخدام ميزة التجميل من جهاز ASUS اللوحي. عند التمكين، تسمح لك هذه الميزة بالقيام بالتحسينات الجمالية مباشرةً على الوجه المستهدف قبل الضغط على زر الغالق.

التقاط صورًا محسنة

- ١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق  < طولي.
- ٣- انقر  لبدء التقاط الصور التي يمكن تحريرها باستخدام ميزات التجميل.

GIF متحركة

قم بإنشاء صور GIF (تنسيق تبادل رسومات) متحركة مباشرةً من كاميرا جهاز ASUS اللوحي باستخدام ميزة GIF متحركة.

التقاط صورًا محسنة

- ١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق  < صور GIF متحركة.
- ٣- انقر  لبدء التقاط الصور التي يمكن تحويلها إلى GIF متحركة.

الفاصل الزمني

ميزة الفاصل الزمني لفيديو جهاز ASUS اللوحي تسمح لك بالتقاط اللقطات في فاصل تشغيل زمني تلقائي. في الواقع، يبدو أن الأحداث تتحرك بطريقة سريعة إلى الأمام على الرغم من أنها وقعت بالفعل، وسجلت بين فترات طويلة.

تسجيل مقاطع فيديو في الفاصل الزمني

- ١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق  > لقطات متتابعة.
- ٣- انقر فوق  لبدء التقاط مقاطع فيديو في الفاصل الزمني.

رابط حفلة

تمكين رابط الحفلة ومشاركة الصور في الوقت الحقيقي سواء بإنشاء مجموعة أو الانضمام إلى مجموعة موجودة. إرسال واستقبال الصور الملتقطة حديثاً بين الأصدقاء، حتى بدون الاتصال بالإنترنت، باستخدام ميزة Zen هذه.


هام! هذه الميزة متوفرة فقط مع أجهزة بها رابط حفلة.

مشاركة الصور


لمشاركة الصور الملتقطة مباشرةً من كاميرا جهاز ASUS اللوحي:

١- قم بتشغيل الكاميرا ثم انقر فوق .

٢- انقر فوق  < موافق.



٣- (أختياري) في الشاشة الرئيسية لرابط الحفلة، قم بتعيين العناصر التالية:



٤- انقر فوق إنشاء مجموعة أو الانضمام إلى مجموعة لبدء مشاركة الصور التي تم التقاطها من جهاز ASUS اللوحي.


هام! إذا قمت بإنشاء جروب محمي بكلمة مرور، ستحتاج إلى مشاركة كلمة المرور مع المستلمين المطلوبين لاستلام الصور.

استلام الصور

لاستلام الصور من أجهزة رابط الحفلة الممكنة:

١- قم بتشغيل الكاميرا ثم انقر فوق .

٢- انقر فوق  < موافق.



٣- انقر فوق انضم إلى مجموعة < مسح لبدء البحث عن أجهزة رابط الحفلة الممكنة.

٤- من القائمة، انقر فوق المجموعة التي ترغب في الانضمام إليها ثم انقر فوق انضم.

٥- (اختياري) إذا اكتشفت أن المجموعة محمية بكلمة مرور، اطلب من صاحب المجموعة كلمة المرور للمتابعة.




الفصل الأول

المعرض

استخدام المعرض

عرض الصورة وتشغيل مقاطع الفيديو على جهاز ASUS اللوحي باستخدام تطبيق المعرض. هذا التطبيق يسمح لك أيضًا بتحرير أو مشاركة أو حذف ملفات الصور والفيديو المخزنة في جهاز ASUS اللوحي. من المعرض، يمكنك عرض الصور في عرض الشرائح أو النقر لعرض الصورة المحددة أو ملف الفيديو. لتشغيل المعرض، انقر فوق  > معرض.

الشاشة الرئيسية




عرض ملفات من مواقع مصدر آخر

بشكلٍ افتراضي، يقوم المعرض بعرض كافة الملفات على جهاز ASUS اللوحي وفقًا لمجلدات الألبومات الخاصة بهم.

لعرض ملفات من مواقع أخرى يمكن الوصول إليها عبر جهاز ASUS اللوحي:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق .

٢- انقر فوق أي من مواقع المصدر التالية لعرض الملفات الخاصة بكلٍ منها.



هام! مطلوب الاتصال بالإنترنت لعرض الصور ومقاطع الفيديو وفقًا للصور السحابية وصور الأصدقاء.

مشاركة ملفات من المعرض

لمشاركة ملفات من المعرض:

- ١ - من شاشة المعرض، انقر فوق المجلد الذي به الملفات التي تريد مشاركتها.
- ٢ - بعد فتح المجلد، انقر فوق  لتنشيط تحديد الملف.
- ٣ - انقر فوق الملفات التي تريد مشاركتها. تظهر علامة التحديد أعلى الصورة التي حددتها.
- ٤ - انقر فوق  ثم حدد من القائمة المكان الذي تريد مشاركة الصور به.

حذف الملفات من المعرض

لحذف الملفات من المعرض:

- ١ - من شاشة المعرض، انقر فوق المجلد الذي به الملفات التي تريد حذفها.
- ٢ - بعد فتح المجلد، انقر فوق  لتنشيط تحديد الملف.
- ٣ - انقر فوق الملفات التي تريد حذفها. تظهر علامة التحديد أعلى الصورة التي حددتها.
- ٤ - انقر فوق  .

تحرير صورة

يضم المعرض أيضًا أدوات تحرير الصور الخاصة به والتي يمكنك استخدامها لتحسين الصور المحفوظة على جهاز ASUS اللوحي.

لتحرير صورة:

- ١- من شاشة المعرض، انقر فوق المجلد الذي به الملفات.
- ٢- بعد فتح المجلد، انقر فوق الصورة التي تريد تحريرها.
- ٣- بمجرد فتح الصورة، انقر مرةً أخرى لعرض وظائفها.
- ٤- انقر فوق  لفتح شريط أدوات تحرير الصورة.
- ٥- انقر فوق أي من الرموز الموجودة على شريط أدوات التحرير لتطبيق التغييرات على الصورة.

قم بتكبير/تصغير مصغرات أو صورة

من شاشة المعرض أو الصورة التي حددتها، قم بتفريق أصابعك على لوحة الشاشة التي تعمل باللمس للتكبير. للتصغير، قم بضم أصابعك معًا على لوحة الشاشة التي تعمل باللمس.




الفصل الأول

اعمل بجد، العب بشكلٍ أكثر جدية

SuperNote

قم بتدوين الملاحظات بشكل مريح وبنشاط به إبداع يتزامن مع بيانات الهاتف المحمول باستخدام SuperNote.

هذا التطبيق السهل الاستخدام يسمح لك بإنشاء ملاحظات نُظمت في دفتر الملاحظات من خلال الكتابة أو الرسم مباشرة على الشاشة التي تعمل باللمس. أثناء إنشاء الملاحظات، يمكنك أيضًا إضافة ملفات وسائط متعددة من التطبيقات الأخرى ومشاركتها عبر الشبكات الاجتماعية أو حساب سحابة التخزين الخاصة.



فهم الأيقونات

اعتمادًا على وضع الإدخال المحدد، تظهر هذه الأيقونات كلما قمت بإنزال الملاحظات على SuperNote.

حدد نوع الوضع هذا عندما تريد استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال مفكراتك.



حدد وضع الكتابة هذا عندما تريد الخريشة أو كتابة ملاحظاتك.



حدد وضع الرسم هذا عندما تريد إنشاء رسومات أو خريشات.



انقر فوق هذا الرمز لتحديد عرض النص ولونه عندما تكون في وضع الكتابة.



عندما تكون في وضع الرسم، انقر فوق هذه الأيقونة لتحديد أداة الرسم التي سيتم استخدامها ودقة اللون أو الحجم.



عندما تكون في وضع الرسم، انقر فوق هذه الأيقونة لمسح بعض المحتويات الموجودة على المفكرات.



انقر فوق هذه الأيقونة لالتقاط صورة أو مقطع فيديو وتسجيل صوت وإضافة طابع زمني وغيرها إلى المفكرات.



انقر فوق هذه الأيقونة لإضافة صفحة جديدة إلى المفكرة.



إنشاء مفكرة

لإنشاء ملفات جديدة باستخدام SuperNote، راجع الخطوات التالية:

- ١ - انقر فوق  < SuperNote.
- ٢ - انقر فوق **Add a new notebook** (إضافة مفكرة جديدة).
- ٣ - قم بتسمية الملف وحدد حجم كمبيوتر لوحي أو حجم هاتف كحجم للصفحة.
- ٤ - حدد قالب وابدأ بكتابة مفكراتك.

مشاركة مفكرة على السحابة

قد تقوم بمشاركة المفكرة على السحابة باستخدام الخطوات التالية:

- ١ - في شاشة SuperNote الرئيسية، انقر مع الاستمرار على المفكرة التي ترغب في مشاركتها.
- ٢ - في الشاشة المنبثقة، انقر فوق **Enable cloud sync** (تمكين مزامنة السحابة).
- ٣ - قم بإدخال تفاصيل اسم مستخدم حساب ASUS WebStorage وكلمة المرور لمتابعة مزامنة المفكرة إلى السحابة.
- ٤ - بمجرد أن تتم مزامنة المفكرة مع السحابة بنجاح، ستظهر أيقونة السحابة في أعلى المفكرة التي تمت مشاركتها.

مشاركة ملاحظه على السحابة

إلى جانب المفكرة، يمكنك أيضاً مشاركة المفكرات الفردية من SuperNote إلى حساب سحابة التخزين لديك. للقيام بذلك:

- ١ - قم بتشغيل المفكرة التي تحتوي على المفكرة التي تريد مشاركتها.
- ٢ - انقر مع الاستمرار على المفكرة التي تريد مشاركتها.

- ٣- في الشاشة المنبثقة، انقر فوق **Share (مشاركة)** ثم حدد نوع تنسيق الملف الذي تدري مشاركته.
- ٤- في الشاشة التالية، حدد حساب سحابة التخزين التي تريد مشاركة مفكرتك بها.
- ٥- اتبع التعليمات التالية لإكمال مشاركة المفكرات المحددة.

التقويم

يمكنك تطبيق التقويم من تتبع الأحداث الهامة باستخدام جهاز ASUS اللوحي. إلى جانب إنشاء الأحداث يمكنك أيضاً إضافة ملاحظات أو تعيين تذكيرات أو إنشاء إشعار للعد التنازلي للتأكد من أنك لن تنسى هذه المناسبات المهمة.

إنشاء حدث من جهاز ASUS اللوحي

- ١ - انقر فوق  > التقويم.
- ٢ - انقر فوق **حدث جديد** لبدء إنشاء حدث جديد.
- ٣ - في شاشة حدث جديد، قم بإدخال كافة التفاصيل الضرورية للحدث.
- ٤ - عند الانتهاء، انقر فوق  للحفظ والخروج.

إضافة حساب إلى التقويم

إلى جانب إنشاء الأحداث المسجلة على جهاز ASUS اللوحي، يمكنك أيضاً استخدام التقويم لإنشاء أحداث التي تتم مزامنتها تلقائياً مع حساباتك على الانترنت. لكن أولاً، يجب إضافة هذه الحسابات إلى التقويم باستخدام الخطوات التالية:

- ١ - تشغيل التقويم.
- ٢ - انقر فوق  > الحسابات.
- ٣ - انقر فوق الحسابات التي تريد إضافتها.
- ٤ - اتبع التعليمات التالية التي تظهر على الشاشة لاستكمال إضافة الحساب جديد إلى التقويم.

إنشاء حدث من الحساب

بعد إضافة الحسابات على الإنترنت التي كنت ترغب في مزامنتها مع التقويم، يمكنك الآن استخدام جهاز ASUS اللوحي لإنشاء إشعارات لتلك الحسابات عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

ملاحظة: يجب أن يكون حساب الإنترنت الخاص بك قد تمت إضافته بالفعل على التقويم قبل أن تتمكن من متابعة الخطوات التالية. قد تحتاج إلى مراجعة قسم *إضافة حساب إلى التقويم* في الدليل الإلكتروني للمزيد من التفاصيل.

- ١- انقر فوق  > **التقويم**.
- ٢- انقر فوق **حدث جديد** لبدء إنشاء حدث جديد.
- ٣- في شاشة الحدث الجديد، انقر فوق **تقويمي** لعرض كافة الحسابات التي تمت مزامنتها مؤخراً مع التقويم.
- ٤- انقر فوق الحساب الذي تريد إنشاء حدث جديد به.
- ٥- في شاشة حدث جديد، قم بإدخال كافة التفاصيل الضرورية للحدث.

ما هي الخطوة التالية

لا تفوت الأحداث الهامة، استمتع بالشمس، أو احصل على الرسائل/رسائل البريد الإلكتروني/المكالمات من الأشخاص المفضلين لديك. قم بإنشاء تقويمك من الأحداث والمجموعات المفضلة وكبار الشخصيات أو إعدادات تحديث الطقس للحصول على تنبيهات وتذكيرات حول الخطوة التالية. عرض ما هو التنبيهات التالية من تأمين الشاشة ولوحة إشعار الأنظمة وعنصر واجهة المستخدم أو التطبيق التالي.

إذا كنت تستخدم **What's Next (ما هي الخطوة التالية)** للمرة الأولى، سيكون عليك إعداد حساب التقويم أو استخدام تطبيق التقويم في جهاز ASUS اللوحي.

ملاحظات:

- إعداد جهات الاتصال المفضلة ومجموعات الأشخاص المهمين لاستقبال تنبيهات للمكالمات التي لم يرد عليها والرسائل غير المقروءة أو رسائل البريد الإلكتروني من الأشخاص الذين يهتمك أمرهم.
 - احصل على تفاصيل حول إنشاء التقويم الخاص بالأحداث من قسم **التقويم**.
 - تعلم كيفية الحصول على تحديثات الطقس من قسم **الطقس**.
-

القيام بذلك لاحقًا

قم بتعليق أتعاف الأمور في حياتك المشغولة. حتى عندما تكون في ذروة الانشغال، قم بالرد على رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو المكالمات أو قراءة الأخبار عبر الإنترنت بمنتهى الأريحية.

قم بوضع علامة على رسائلك غير المقروءة أو رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب المثيرة للاهتمام، والمكالمات التي لم يرد عليها كعناصر الرد لاحقًا أو القراءة لاحقًا أو الاتصال لاحقًا. ستتم إضافة هذه العناصر المعلمة إلى مهام "القيام بذلك لاحقًا"، وستستطيع التعامل مع هذه المهام في وقت الراحة.

ملاحظة:

- تطبيقات الطرف الثالث الشائعة التي تدعم القيام بذلك في وقت لاحق تشمل Google Maps و Google Chrome و Google Play و YouTube و IMDb.
- لا يمكن لكل التطبيقات مشاركة وإضافة مهام إلى القيام بذلك لاحقًا.

الوصول إلى أو إنشاء مهام

عند قيامك سابقًا بتعيين رسالة أو بريد إلكتروني كعنصر الرد لاحقًا أو مكالمة كعنصر الاتصال لاحقًا أو صفحة ويب كعنصر القراءة لاحقًا، يمكنك الرجوع إلى تلك الرسالة/البريد الإلكتروني/المكالمة/صفحة الويب من خلال تطبيق القيام بذلك لاحقًا.

للوصول إلى المهام:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق ، ثم انقر فوق القيام بذلك لاحقًا من كافة التطبيقات.


٢- حدد المهمة التي تود القيام بها.

لإنشاء مهمة جديدة:

من شاشة القيام بذلك لاحقًا، انقر فوق ، ثم تابع إنشاء المهمة.

الطقس

احصل على تحديثات الطقس في الوقت الحقيقي مباشرةً من جهاز ASUS اللوحي باستخدام التطبيق الطقس. استخدم الطقس، يمكنك أيضًا التحقق من التفاصيل الطقس الأخرى من مختلف أنحاء العالم.



مشغل تطبيق الطقس

شاشة الطقس الرئيسية



انقر فوق هذا لتكوين إعدادات الطقس.

انقر فوق هذا للبحث عن معلومات حول الطقس من مدن أخرى.

قم بالسحب لأسفل لمشاهدة معلومات الطقس الأخرى.

الساعة

تخصيص إعدادات المنطقة الزمنية من جهاز ASUS اللوحي وتعيين التنبيهات واستخدام جهاز ASUS اللوحي كساعة إيقاف باستخدام تطبيق الساعة.

تشغيل الساعة

تشغيل تطبيق الساعة باستخدام أحد الخيارات التالية:

- من شاشة جهاز ASUS اللوحي الرئيسية، انقر فوق عرض الساعة الرقمية.

A screenshot of the ASUS tablet home screen. The background is a vibrant, abstract purple and red wave pattern. At the top, there's a Google search bar. Below it, a weather widget shows a cloud icon and a temperature of --°C. To the right of the weather widget is a large digital clock displaying '١٢:٣٠ ص' (12:30 PM) in white Arabic numerals. Below the clock, it says 'الجمعة ١٢ يونيو' (Friday, 12 June) and '٥٧,٠٠٠ ص ١٢ تعذر العثور على مدينة' (57,000 AM 12 Unable to find city). The bottom dock contains several app icons: a folder with a checkmark, a globe, an email icon, a calendar icon showing '25', a grid of dots, a hot air balloon, a camera, a shopping bag, and a group of social media icons. At the very bottom, there are three navigation icons: a square, a house, and a right-pointing arrow.

- انقر فوق  < الساعة.

الساعة العالمية


انقر فوق  للوصول إلى إعدادات الساعة العالمية الخاصة بهاتف جهاز ASUS اللوحي.



منبه الساعة

انقر فوق  للوصول إلى إعدادات الساعة العالمية الخاصة بهاتف جهاز ASUS اللوحي.

انقر فوق هذا لتعيين وقت تنبيه جديد.



انقر فوق هذا للوصول إلى إعدادات ميزة منبه الساعة.
انقر فوق هذا لحذف أي من المنبهات التي تم تعيينها مسبقاً.

ساعة الإيقاف

انقر فوق  لاستخدام جهاز ASUS اللوحي كساعة إيقاف.




انقر فوق هذا الزر لبدء
تشغيل ميزة ساعة الإيقاف.

عداد الوقت

قد تقوم بتعيين خيارات عداد وقت متعددة لهاتف جهاز ASUS اللوحي. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

إعداد عداد وقت

- ١- انقر فوق  للوصول إلى ميزة عداد الوقت الخاصة بهاتف جهاز ASUS اللوحي.




- ٢- استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال وقت المهمة ثم انقر فوق بدء عداد الوقت.

إضافة أو حذف إعدادات عداد الوقت

قد تحتاج أيضاً إلى إضافة إعدادات عداد وقت جديدة أو حذف إعدادات حالية لم يعد هناك حاجة إليها. للقيام بأي من هذه الخيارات، برجاء مراجعة الخطوات التالية:

- ١- انقر فوق  للوصول إلى ميزة عداد الوقت الخاصة بهاتف جهاز ASUS اللوحي.
- ٢- إذا قمت مخرًا بإنشاء إعداد عداد وقت، فقد يظهر ذلك على شاشة عداد الوقت الرئيسية. قد تقوم بحذف أو إضافة إعدادات عداد وقت جديدة باستخدام الأيقونات الموجودة على شاشة عداد الوقت الرئيسية.




مدير الملفات

يسمح لك استخدام مدير الملفات بتحديد موقع بياناتك وإدارتها بسهولة على المخزن الداخلي لهاتف جهاز ASUS اللوحي وأجهزة التخزين الخارجية المتصلة به.

الوصول إلى المخزن الداخلي

للوصول إلى المخزن الداخلي:

- ١- انقر فوق  < مدير الملفات.
- ٢- انقر فوق  < تخزين داخلي لعرض محتويات جهاز ASUS اللوحي ثم انقر فوق عنصر لتحديده.



الوصول إلى جهاز التخزين الخارجي


للوصول إلى جهاز التخزين الخارجي:

- ١- قم بإدخال بطاقة microSD في جهاز ASUS اللوحي.

ملاحظة: للمزيد من التفاصيل، راجع قسم تركيب بطاقة ذاكرة في دليل المستخدم هذا.

- ٢- انقر فوق  > مدير الملفات.

- ٣- انقر فوق  < **MicroSD** لعرض محتويات بطاقة microSD الخاصة بك.




الوصول إلى المخزن السحابي

هام! قم بتمكين جهاز ASUS اللوحي لعرض الملفات من المخزن السحابي.

للوصول إلى الملفات المحفوظة على حسابات التخزين السحابية:

- ١- انقر فوق  > مدير الملفات.
- ٢- انقر فوق  ثم انقر فوق موقع المخزن السحابي ضمن المخزن السحابي.



الفصل الأول

الإنترنت

المتصفح

واجهة متصفح Zen النظيفة والبديهية تجعل من السهل تصفح محتويات شبكة الإنترنت بسرعة وتحميل الصفحات بسرعة عبر محرك التصفح Chrome. كما أنه يسمح لك أيضاً بمشاركة أو إرسال بريد إلكتروني بمحتويات الويب فضلاً عن إرساله كمهمة قراءة لاحقة.

بدء تشغيل المتصفح من شاشة التأمين

اسحب للأسفل  حتي يتم تشغيل المتصفح.

بدء تشغيل المتصفح من الشاشة الرئيسية

انقر فوق  في الشاشة الرئيسية

مشاركة صفحة

انتقل إلى الصفحة التي تريد مشاركتها ثم انقر فوق .

- لمشاركة صفحة، انقر فوق مشاركة الصفحة، ثم حدد الحساب أو التطبيق الذي تريد مشاركة الصفحة فيه.
- لإرسال صفحة للقراءة لاحقاً، انقر فوق "القراءة لاحقاً". تمت إضافة الصفحة إلى مهمة في تطبيق القيام بذلك لاحقاً.
-

ملاحظات:

- تأكد من أن جهاز ASUS اللوحي متصلاً بشبكة Wi-Fi أو شبكة هاتف محمول.
 - إذا قمت بالاتصال بشبكة هاتف محمول، قد يتم تطبيق رسوم وفقاً لخطة الشبكة التي تستخدمها.
 - راجع قسم الاتصال بشبكة Wi-Fi للتفاصيل.
- قم بالوصول إلى المهام من تطبيق القيام بذلك لاحقاً في كافة التطبيقات.



الفصل الأول


المتعة والترفيه

استخدام سماعة الرأس

كن حراً لكي تتمكن من فعل أشياء أخرى أثناء إجراء مكالمات أو استمتع بالاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك باستخدام سماعة الرأس.

توصيل قابس الصوت

إدراج قابس سماعة رأس ٢,٥ مم في منفذ الصوت في الجهاز.



تحذير!

- لا تقم بإدخال كائنات أخرى في منفذ قابس الصوت.
- لا تقم بإدخال كابل مدعوم بإخراج طاقة كهربائية في منفذ قابس الصوت.
- قد يؤدي الاستماع بمستوى صوت مرتفع لفترة طويلة إلى تلف جهاز السمع.

ملاحظات:

- نوصي بشدة استخدام سماعات متوافقة فقط مع هذا الجهاز.
- فصل قابس الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى يوقف تلقائياً تشغيل الموسيقى.
- فصل قابس الصوت أثناء مشاهدة فيديو، يقوم تلقائياً بإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتاً.


معالج الصوت

يسمح لك معالج الصوت بتخصيص أوضاع صوت جهاز ASUS اللوحي لإخراج صوت أكثر نقاءاً يتناسب مع سيناريوهات الاستخدام الفعلية.

استخدام معالج الصوت

لاستخدام معالج الصوت:

- ١- انقر فوق  < معالج الصوت.
- ٢- في نافذة AudioWizard، انقر فوق وضع الصوت الذي تريد تنشيطه ثم انقر فوق تم للحفظ والخروج.



ممارسة الألعاب

احصل على أحدث الألعاب عبر الإنترنت وقم بمشاركتها في حسابات وسائل الاعلام الاجتماعية لديك باستخدام تطبيق ممارسة الألعاب. يمكنك أيضاً الاشتراك في ألعاب متعددة والتحقق من متصدي الألعاب في بعض المنافسات الترفيهية.


هام! قم بتسجيل الدخول لحساب Google لتكبير ميزات ممارسة الألعاب.

استخدام ممارسة الألعاب

لاستخدام ممارسة الألعاب:

١- انقر فوق  < ألعاب Play.

٢- انقر فوق الخيار الذي ترغب في استخدامه.



التشغيل الآن	انقر لمشاهدة لمحة عامة على نشاط الألعاب لديك. كما أنها تبين أيضًا نشاط ألعاب Google + جهات الاتصال.
العابي	انقر لعرض أنشطة الألعاب وفقًا للخيارات التالية: كافة العابي، الأكثر لعبًا، تم تحميلها
صندوق البريد	انقر لعرض رسائل البريد المباراة والدعوة.
اللاعبون	انقر لعرض كافة جهات الاتصال في Google الذي يمارس الألعاب عبر Play Store. يمكنك عرضها وفقًا لهذه الخيارات: الكل، مؤخرًا، قد تعرفه
استكشاف	انقر للاستعراض من خلال الألعاب وفقًا للتصنيفات التالية: مميز، شائع، شعبية متعددة.
تسوق	انقر لتشغيل فئة ألعاب Play Store.

موسيقى

قم بالوصول إلى مجموعة الموسيقى على جهاز ASUS اللوحي باستخدام تطبيق الموسيقى. تسمح لك الموسيقى بتشغيل ملفات موسيقى داخلياً أو من جهاز تخزين خارجي.

تشغيل الموسيقى

لتشغيل الموسيقى، انقر فوق  > الموسيقى.

تشغيل الأغاني على جهازك

بشكل افتراضي، يقوم تطبيق الموسيقى بتشغيل كافة الأغاني المحفوظة في نظام مخزن جهاز ASUS اللوحي الداخلي. بدء تشغيل الأغاني بالنقر فوقها.

تشغيل الأغاني من بطاقة SD

لتشغيل الأغاني المحفوظة في بطاقة SD:

- ١- تأكد من إدراج بطاقة SD في جهاز ASUS اللوحي.

ملاحظة: لتفاصيل حول كيفية تثبيت بطاقة SD، راجع قسم إدراج بطاقة *micro SD* في هذا الدليل الإلكتروني.



- ٢- من موسيقى الشاشة الرئيسية، انقر فوق .

- ٣- وفقاً لجهازك، انقر فوق، الموسيقى لاستعراض ملفات الموسيقى المحفوظة في بطاقة SD.

تشغيل ملفات الموسيقى السحابية

هام! قم بتمكين جهاز ASUS اللوحي لعرض الملفات من الموسيقى السحابية.

يدعم هاتف جهاز ASUS اللوحي حاليًا ملفات الموسيقى المحفوظة في حسابات التخزين السحابية التالية:

- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

إضافة حساب تخزين سحابي

لتشغيل أغاني محفوظة من أي حسابات تخزين سحابي:

- ١- من موسيقى الشاشة الرئيسية، انقر فوق .
- ٢- ضمن الموسيقى السحابية، حدد إضافة خدمة سحابية.
- ٣- حدد خدمة المخزن السحابي حيث تريد تشغيل ملفات الموسيقى فيه.
- ٤- قم بمتابعة التعليمات التالية لإكمال تسجيل الدخول إلى حساب التخزين السحابي.

تشغيل أغاني من حساب تخزين سحابي

- ١- تشغيل تطبيق الموسيقى ثم انقر فوق .
- ٢- ضمن الموسيقى السحابية، حدد خدمة التخزين السحابية التي تريدها أن تقوم بتشغيل الأغاني


مسجل الصوت

قم بتنزيل ملفات الصوت باستخدام جهاز ASUS اللوحي بتمكين تطبيق مسجل الصوت.

تشغيل مسجل الصوت

لتشغيل مسجل الصوت، انقر فوق  < مسجل الصوت.

شاشة مسجل الصوت الرئيسية



انقر فوق هذا لتخصيص إعدادات مسجل الصوت.

انقر فوق هذا لبدء تسجيل الصوت.

انقر فوق هذا لعرض قائمة بملفات تسجيل الصوت المحفوظة.



الفصل الأول

الحفاظ على جهاز ASUS اللوح

حافظ على استمرار تحديث جهازك

حافظ على بقاء جهاز ASUS اللوحي في حلقة تحديثات نظام Android والتطبيقات المطورة والميزات.

تحديث النظام

لتحديث جهاز ASUS اللوحي:

- ١- انقر فوق  ثم انقر فوق الإعدادات.
- ٢- في شاشة الإعدادات، قم بالسحب لأسفل لعرض العناصر الأخرى ثم انقر فوق **حول**.
- ٣- انقر فوق **تحديث النظام** ثم انقر فوق **التحقق من التحديث**.

ملاحظة: يمكنك معاينة آخر مرة تم فيها تحديث نظام جهاز ASUS اللوحي في إجراءات التحديث الأخير: لإطار تحديث النظام.

التخزين

يمكنك تخزين البيانات أو التطبيقات أو ملفات على جهاز ASUS اللوحي (تخزين داخلي) أو على تخزين خارجي أو على تخزين موجود على الإنترنت. تحتاج للاتصال بالإنترنت لنقل أو تنزيل ملفاتك من مخزن الإنترنت. استخدام كابل USB واحد لنسخ الملفات إلى أو من الكمبيوتر إلى جهاز ASUS اللوحي.

النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين

نسخ البيانات احتياطيًا وكلمات مرور شبكة Wi-Fi وإعدادات أخرى إلى خوادم Google باستخدام جهاز ASUS اللوحي. للقيام بذلك:

- ١- انقر فوق  ثم انقر فوق الإعدادات > نسخ احتياطي وإعادة تعيين.
- ٢- من نافذة النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين، يمكنك:
 - **احتفاظ بنسخة لبياناتي:** تقوم هذه الميزة بنسخ البيانات احتياطيًا وكلمات مرور شبكة Wi-Fi وإعدادات أخرى إلى خوادم Google عند التمكن.
 - **الحساب الاحتياطي:** يسمح لك تحديد الحساب الذي يترافق عند حفظ النسخة الاحتياطية.
 - **استرداد التلقائي:** تقوم هذه الميزات بتسهيل استعادة نسخ الإعدادات احتياطيًا والبيانات عند إعادة تثبيت تطبيق.
 - **إعادة الضبط بحسب بيانات المصنع:** إزالة كافة البيانات من على الهاتف.

تأمين جهاز ASUS اللوحي

استخدام ميزات الأمان من جهاز ASUS اللوحي لمنع المكالمات غير المصرح بها أو الوصول للمعلومات.

إلغاء تأمين الشاشة

عندما تكون الشاشة مؤمنة، يمكنك فتحها بواسطة خيارات إلغاء التأمين الأمني التي تحققها جهاز ASUS اللوحي. لتحديد إلغاء تأمين الشاشة في هاتف جهاز ASUS اللوحي:

١- انقر فوق  ثم انقر فوق الإعدادات > شاشة القفل.

٢- انقر فوق تأمين الشاشة ثم حدد خياراً لإلغاء تأمين جهاز ASUS اللوحي.

ملاحظات:

- راجع القسم خيارات إلغاء تأمين للمزيد من المعلومات.
 - لتعطيل خيار إلغاء تأمين الشاشة الذي أخذته، انقر فوق لا شيء في اختيار شاشة وتأمين شاشة.
-

خيارات إلغاء تأمين الشاشة

اختر من هذه الخيارات تأمين جهاز ASUS اللوحي.

- **شريحة:** قم بسحب إصبعك إلى أي اتجاه لإلغاء تأمين جهاز ASUS اللوحي.



- **بالوجه:** عرض الوجه على الإطار الأسود لتأمين الشاشة لإلغاء تأمين جهاز ASUS اللوحي.


هام!

- يعتبر تأمين الوجه أقل أمانًا من نظام النمط أو PIN أو كلمة المرور
- شخص ما قد يشبهك ربما يتمكن من فتح جهاز ASUS اللوحي.
- يتم الاحتفاظ بالبيانات المستخدمة لتحديد وجهك في جهاز ASUS اللوحي.

لإعداد إلغاء التأمين بالوجه:

- ١- من اختيار شاشة تأمين الشاشة، انقر فوق **بالوجه**.
- ٢- اقرأ الشروط المتعلقة باستخدام ميزة إلغاء التأمين بالوجه على الشاشة، ثم انقر فوق **بدء الإعداد**.
- ٣- اقرأ تعليمات إعداد إلغاء التأمين بالوجه على الشاشة، ثم انقر فوق **متابعة**.
- ٤- حمل جهاز ASUS اللوحي بمستوى العين ومحاذاة الوجه عند مخطط الشاشة لالتقاطها.

ملاحظة: يشير المخطط الأخضر المنقط أن جهاز ASUS اللوحي كشف وجهك وهو الآن في عملية التقاط الصورة.




٥- بعد التقاط صورة لوجهك، انقر فوق متابعة.

٦- إذا كان إلغاء التأمين بالوجه لا يمكنه التعرف على وجهك، سيتم مطالبتك بتحديد خيارًا ثانويًا لفتح جهاز ASUS اللوحي. حدد **نقش** إذا كنت ترغب في فتح جهاز ASUS اللوحي عن طريق نمط أو **PIN** لإلغاء تأمينه بواسطة كتابة رمز PIN ثم متابعة التعليمات التالية التي تظهر على الشاشة.

هام! تأكد من تذكر رمز PIN أو النمط الذي قمت بإنشاءه لإلغاء تأمين الجهاز.

٧- بعد إنهاء إعداد إلغاء التأمين بالوجه، انقر فوق موافق.

- **نقش:** اسحب اصبعك على النقاط وقم بإنشاء نمط.



هام! يمكنك إنشاء نمط بحد أدنى ٤ نقاط. تأكد من تذكر النمط الذي قمت بإنشاءه لإلغاء تأمين الجهاز.

- رقم التعريف الشخصي: اكتب على الأقل ٤ أرقام لتعيين PIN.

إعداد رقم PIN

المس "متابعة" عند الانتهاء

.....

متابعة إلغاء

1	2	3
4	5	6
7	8	9
⬅ x	0	التالي

هام! تأكد من تذكر PIN الذي قمت بإنشاءه لإلغاء تأمين الجهاز.

كلمة المرور: اكتب على الأقل ٤ حروف لإنشاء كلمة مرور.

إعداد كلمة المرور

اللمس "متابعة" عند الانتهاء

.....

متابعة إلغاء

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 [X]

q w e r t y u i o p

[←] a s d f g h j k l [التالي]

[↑] z x c v b n m ! ? [↑]


En 1@# [] , . :-)

هام! تأكد من تذكر كلمة المرور التي قمت بإنشاءها لإلغاء تأمين الجهاز.

تكوين ميزات التأمين الأخرى للشاشة

بصرف النظر عن طريقة تأمين الشاشة، يمكنك أيضًا القيام بما يلي في إطار تأمين الشاشة:

- **الوصول السريع:** اسحب مفتاح الوصول السريع إلى **تشغيل** لتشغيل التطبيقات على شاشة التأمين.
- **ما هو عنصر واجهة المستخدم التالي:** اسحب مفتاح ما هو عنصر واجهة المستخدم إلى **تشغيل** لعرض عنصر واجهة المستخدم المعروف في شاشة التأمين.
- **معلومات المالك:** انقر فوق ذلك لتحرير وكتابة المعلومات التي تريد إظهارها عندما يتم تأمين الشاشة.





الفصل الأول

توصيل Zen

اللاسلكي

تقنية Wi-Fi الخاصة بهاتف جهاز ASUS اللوحي تجعلك متصلاً بالعالم. قم بتحديث حسابتك أو تصفح الإنترنت أو استبدال البيانات والرسائل بشكلٍ لاسلكي مع جهاز ASUS اللوحي.

تمكين Wi-Fi

لتمكين Wi-Fi:

١ - انقر فوق  على الشاشة الرئيسية ثم انقر فوق تطبيق الإعدادات.

٢ - اسحب مفتاح Wi-Fi إلى اليمين لتشغيل Wi-Fi.

ملاحظة: يمكنك أيضًا تمكين Wi-Fi من شاشة الإعدادات السريعة. راجع قسم الإعدادات السريعة حول كيفية تشغيل شاشة الإعدادات السريعة.

الاتصال بشبكة لاسلكية

للاتصال بشبكة لاسلكية:

١ - في شاشة الإعدادات، انقر فوق **Wi-Fi** لعرض كافة شبكات Wi-Fi الملتقطة.

٢ - انقر فوق اسم شبكة للاتصال بها. لشبكة اتصال آمنة، قد تتم مطالبتك بكتابة كلمة المرور أو أي اعتمادات تأمينة أخرى.

ملاحظات:

- يقوم جهاز ASUS اللوحي بإعادة الاتصال تلقائيًا بالشبكة التي قمت بالاتصال معها مسبقًا.
 - إيقاف تشغيل ميزة Wi-Fi للمساعدة على حفظ طاقة البطارية.
-

تعطيل Wi-Fi

لتعطيل Wi-Fi:

١- انقر فوق  على الشاشة الرئيسية ثم انقر فوق تطبيق الإعدادات.

٢- اسحب مفتاح Wi-Fi إلى اليسار لتشغيل Wi-Fi.

ملاحظة: يمكنك أيضًا تعطيل Wi-Fi من شاشة الإعدادات السريعة. راجع قسم الإعدادات السريعة حول كيفية تشغيل شاشة الإعدادات السريعة.

البلوتوث®

استخدام ميزة البلوتوث من جهاز ASUS اللوحي لإرسال أو استقبال الملفات وملفات وسائط الدفع المتعددة مع الأجهزة الذكية الأخرى عبر مسافات قصيرة. مع البلوتوث، يمكنك مشاركة ملفات الوسائط مع الأجهزة الذكية الخاصة بأصدقائك أو إرسال البيانات للطباعة مع طابعة بلوتوث أو تشغيل ملفات الموسيقى مع مكبر صوت بلوتوث.

تمكين البلوتوث®

لتمكين البلوتوث:

١- انقر فوق  على الشاشة الرئيسية ثم انقر فوق تطبيق الإعدادات.

٢- اسحب مفتاح البلوتوث إلى اليمين لتشغيل البلوتوث.

ملاحظة: يمكنك أيضًا تمكين البلوتوث من شاشة الإعدادات السريعة. راجع قسم الإعدادات السريعة حول كيفية تشغيل شاشة الإعدادات السريعة.

إقران جهاز ASUS اللوحي بجهاز بلوتوث®

قبل استخدام ميزة البلوتوث في جهاز ASUS اللوحي على نطاق واسع، يمكنك إقرانه أولاً مع جهاز بلوتوث. يقوم جهاز ASUS اللوحي بتخزين اتصال جهاز البلوتوث المقترن تلقائياً.

لإقران جهاز ASUS اللوحي بجهاز بلوتوث:

١- في شاشة الإعدادات، انقر فوق **بلوتوث** لعرض كافة الأجهزة المتوفرة.

هام!

- إذا لم يكن الجهاز الذي تريد إقرانه في القائمة، تأكد من تمكين ميزة البلوتوث فيه وأنه قابل للاكتشاف.
- انظر إلى دليل المستخدم الذي يأتي مع الجهاز لتعلم كيفية تمكين البلوتوث وتعيينه ليكون قابل للاكتشاف.

٢- انقر فوق **البحث عن أجهزة** للمسح بحثاً عن أجهزة بلوتوث أخرى.

٣- في قائمة الأجهزة المتوفرة، انقر فوق جهاز البلوتوث الذي تريد الإقتران به. اتبع الإرشادات التالية لإكمال الإقران.

ملاحظة: إيقاف تشغيل ميزة البلوتوث للمساعدة على حفظ طاقة البطارية.

عدم إقران جهاز ASUS اللوحي مع جهاز البلوتوث®

لإلغاء إقران جهاز ASUS اللوحي بجهاز بلوتوث:

١- في شاشة الإعدادات، انقر فوق **البلوتوث** لعرض كافة الأجهزة المتوفرة والمقترنة.

٢- في قائمة الأجهزة المقترنة، انقر فوق  من جهاز البلوتوث الذي تريد إلغاء إقرانه، ثم انقر فوق **إلغاء الإقتران**.

PlayTo

يُتيح تطبيق PlayTo عرض شاشة كمبيوتر ASUS اللوحي على شاشة تدعم البث المرئي. القيام بذلك يسمح بعرض خارجي لتصبح الشاشة المزدوجة أو الشاشة الثانية لهاتف جهاز ASUS اللوحي لديك.

تشغيل PlayTo

هناك طريقتان يمكنك استخدامهما للبدء في استخدام PlayTo من جهاز ASUS اللوحي:

من الإعدادات السريعة

- ١- قم بإعداد شاشة العرض الداعمة للبث المرئي التي تريد استخدامها مع كمبيوتر ASUS اللوحي.
 - ٢- قم بتشغيل إعدادات سريعة على كمبيوتر ASUS خاصتك ثم انقر فوق **PlayTo**.
 - ٣- الرجوع إلى SSID الذي يظهر على شاشة العرض بدعم PlayTo وحدد نفس SSID على جهاز ASUS اللوحي لبدء الاقتران.
- بمجرد إجراء الاتصال، تُظهر شاشة العرض الداعمة للبث المرئي نفس المحتوى المعروض حاليًا على كمبيوتر ASUS اللوحي.

من الإعدادات

- ١- انقر فوق  > الإعدادات.
 - ٢- من شاشة اللاسلكي والشبكات، انقر فوق **المزيد ...** ثم فوق **PlayTo**.
 - ٣- الرجوع إلى SSID الذي يظهر على شاشة العرض بدعم PlayTo وحدد نفس SSID على جهاز ASUS اللوحي لبدء الاقتران.
- بمجرد إجراء الاتصال، تُظهر شاشة العرض الداعمة للبث المرئي نفس المحتوى المعروض حاليًا على كمبيوتر ASUS اللوحي.


السحابة

قم بالنسخ الاحتياطي للبيانات ومزامنة الملفات بين الأجهزة المختلفة ومشاركة الملفات بشكل آمن والقطاع الخاص عن طريق حساب السحابة مثل Dropbox، ASUS WebStorage، Drive، OneDrive.

ASUS WebStorage

التسجيل أو تسجيل الدخول إلى ASUS WebStorage والحصول على ما يصل إلى ٥ جيجابايت مجانًا من حساب التخزين السحابي. تحميل الصور الملتقطة حديثًا تلقائيًا لمشاركة اللحظة ومزامنة الملفات بين الأجهزة المختلفة، أو مشاركة الملفات عن طريق حساب ASUS WebStorage.

ملاحظة: للاستمتاع بوظيفة التحميل التلقائي، قم بتمكين **Instant Upload (التحميل الفوري)** من **Settings (الإعدادات)**.
<Instant Upload (التحميل الفوري) في ASUS WebStorage.





الفصل الأول

أساسيات التطبيق

تبديل التطبيقات

عند تشغيل عدة تطبيقات على Zen، يمكنك التبديل بسهولة بين التطبيقات المشغلة مؤخرًا.

انقر فوق  لعرض التطبيقات المشغلة مؤخرًا.

- انقر فوق تطبيق لعرضه.
- لإزالة تطبيق، قم بسحبه إلى اليمين أو إلى اليسار.
-

تأمين التطبيقات

تأمين تطبيقات من الاستخدام غير المصرح به مع ١٢-٤ رقم كلمة السر.

لتأمين التطبيقات:

- ١- من كافة التطبيقات، انقر فوق  < قفل.
- ٢- قم بإدخال كلمة مرور تحتوي على ١٢-٤ رقم، ثم انقر فوق موافق.

لتغيير كلمة مرور التطبيقات المؤمنة:

- ١- من كافة التطبيقات، انقر فوق  < إعدادات قفل التطبيقات. قم بإدخال كلمة المرور عند المطالبة بها.
- ٢- انقر فوق تغيير كلمة المرور، وأدخل كلمة المرور القديمة والحديثة.

تنزيل تطبيقات

قم بتنزيل العديد من التطبيقات والألعاب من Play Store مباشرة إلى جهاز ASUS اللوحي. بعض التطبيقات والألعاب مجانية، والبعض الآخر قد تحتاج لشراؤه باستخدام بطاقة انتماء أو أي طريقة دفع أخرى.

لتنزيل تطبيقات:

- ١- انقر فوق **Play Store** من الشاشة الرئيسية.
- ٢- اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الموجود حاليًا. إذا لم يكن لديك حساب على Gmail، برجاء إنشاء حساب.
- ٣- بعد تسجيل الدخول بنجاح، يمكنك بدء تنزيل تطبيق من Play Store.



الفصل الأول

هناك ما هو أكثر مع *Zen*

موفر الطاقة

قم بالكامل بتوسيع أو تكبير قوة جهاز ASUS اللوحي حتى عندما يكون خاملاً أو حين يبقى متصلاً بالشبكة. بذلك قم بتخصيص إعدادات الطاقة للأنشطة المتكررة مثل قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو مشاهدة أشرطة الفيديو.

إعداد موفر الطاقة

تعظيم أو تحسين أو تخصيص قوة جهاز ASUS اللوحي مع بعض الخيارات توفير الطاقة الذكية.

لإعداد موفر الطاقة:

١- من كافة التطبيقات، انقر فوق موفر الطاقة.

٢- قم بسحب التوفير الذكي وجعله تشغيل.



٣- حدد أي من هذه الأوضاع:

- **وضع التوفير الفائق:** قطع اتصال شبكة الاتصال عندما يكون جهاز ASUS اللوحي خاملاً لتعظيم عمر البطارية بالكامل.
- **الوضع المطوّر:** يطيل عمر البطارية أثناء اتصال جهاز ASUS اللوحي بالشبكة.
- **الوضع المخصص:** يسمح لك بإعداد إعدادات الطاقة لأنشطتك المتعددة.

موفر طاقة مخصص

ضبط مستوى السطوع للأنشطة المختلفة مثل قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو الكتب ومشاهدة أشرطة الفيديو وتصفح مواقع الإنترنت، والاستماع إلى الموسيقى. يمكنك أيضاً تمكين وظيفة توفير الطاقة لبعض التطبيقات أو تمكين قطع الاتصال التلقائي عند انقطاع الشبكة عندما يكون جهاز ASUS اللوحي في وضع السكون.

لتخصيص موفر الطاقة:




١- من **موفر الطاقة**، ضع علامة على **الوضع المخصص**، ثم انقر فوق .

٢- حدد نشاط معين ثم انقر فوق  لضبط مستوى السطوع بالنسبة المئوية.

٣- إذا أردت تمكين قطع الاتصال تلقائياً **المراسلات الفورية والتطبيقات الأخرى التي تستخدم إشعارات ضغط**. سوف يقوم جهاز ASUS اللوحي بقطع الاتصال تلقائياً من الشبكة عندما يكون خاملاً، وسوف يستأنف الاتصال بالشبكة عند إيقاف سكون جهاز ASUS اللوحي.

ASUS الرائع

يسمح لك ASUS الرائع بضبط إعدادات العرض.



لاستخدام ASUS الرائع:

- ١- انقر فوق **Splendid**.
- ٢- ضبط درجة حرارة اللون الشاشة وعلى النقيض من خلال **درجة الحرارة وتحسين**.
- ٣- انقر فوق **تم** لتطبيق التغييرات.

الملحق



الإخطارات

بيان مفوضية الاتصالات الفيدرالية

يمتثل هذا الجهاز للجزء ١٥ من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCC). ويخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- لا يجوز أن يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً.
 - يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تدخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخلات التي قد تسبب عمل الجهاز على نحو غير مرغوب.
- لقد تم اختبار هذه المعدة وثبت أنها تتوافق مع حدود الفئة ب من الأجهزة الرقمية، بموجب الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. وقد تم إعداد هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخلات الضارة في التركيبات السكنية. تقوم هذه المعدة بتوليد واستخدام ويمكن أن تصدر عنها طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقاً للإرشادات فإنها ربما تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية. ورغم ذلك، لا يتم ضمان عدم حدوث التداخل مع أي تركيب معين. وفي حال تسبب هذا الجهاز في حدوث تدخل ضار لاستقبال أجهزة الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بتشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز، فإنه يفضل أن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التدخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
 - زيادة المساحة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
 - صل المعدة بأحد المنافذ في دائرة كهربية مختلفة عن الدائرة المتصلة بها وحدة الاستقبال.
 - استشارة الوكيل أو فني راديو/تلفاز مؤهل للمساعدة.
- قد يتسبب القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون الموافقة عليها صراحة من قبل الجهة المسؤولة عن التوافق مع مواصفات اللجنة الفيدرالية للاتصالات في إلغاء أهلية المستخدم لتشغيل الجهاز.
- يجب عدم وضع الهوائي (الهوائيات) المستخدم في هذا الجهاز مع أي هوائي آخر، كما يجب أيضاً عدم تشغيله مع أي ناقل آخر.

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR)

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الحكومية الخاصة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وقد تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود التعرض لطاقة الترددات اللاسلكية (FR) التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية بالحكومة الأمريكية.

ويستخدم معيار التعرض وحدة قياس تعرف باسم معدل الامتصاص النوعي أو SAR، تم وضع حد SAR بواسطة لجنة الاتصالات الفيدرالية هو ١,٦ واط / كجم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية المقبولة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية مع الإرسال EUT على مستوى الطاقة المحدد في قنوات مختلفة.

تبلغ أقصى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي للجهاز وفقاً لما تم إبلاغه للجنة الفيدرالية للاتصالات ١,٤ وات/كجم عند وضعه بجوار الجسم. وقد منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية ترخيص المعدات لهذا الجهاز حيث قدرت كل مستويات معدل الامتصاص النوعي المقدمة في التقرير بأنها متوافقة مع التوجيهات المعنية بالتعرض للترددات اللاسلكية التي قررتها لجنة الاتصالات الفيدرالية. يمكن العثور على المعلومات الخاصة بمعدلات الامتصاص النوعي لهذا الجهاز في نفس ملف لجنة الاتصالات الفيدرالية في قسم الموافقة على الشاشة الموجود على www.fcc.gov/oet/ea/fccid وذلك بعد البحث على المعرف الخاص على موقع اللجنة الفيدرالية للاتصالات: MSQK010.

بيان مطابقة الاتحاد الأوروبي

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية لتوجيه R&TTE رقم 1999/5/EC. ويمكن تنزيل بيان المطابقة من على الموقع الإلكتروني <http://support.asus.com>.

تفادي فقدان السمع

للحيلولة دون وقوع أي ضرر محتمل في السماع، يرجى عدم الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

بالنسبة لفرنسا، وسماعات الرأس / سماعات لهذا الجهاز متوافقة مع متطلبات مستوى ضغط الصوت المنصوص عليها في المنطقة EN50332-1: 2000 و/ أو EN50332-2: 2003 المستوى المطلوب بموجب المادة الفرنسية L.5232-1.

تحذير علامة المطابقة الأوروبية



تصدر علامة المفوضية الأوروبية للأجهزة المحتوية على تقنية LAN/Bluetooth اللاسلكية

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات التي نص عليها توجيه 1999/5/EC الصادر عن البرلمان واللجنة الأوروبية في ٩ مارس ١٩٩٩ والذي يحكم أجهزة الاتصالات والراديو وهو المعيار المشترك المستند إليه في التوافق.

أعلى قيمة CE SAR للجهاز هي ٠,٣٢٤ واط/كجم.

ويمكن تشغيل هذا الجهاز في:

DK	DE	CZ	CY	CH	BG	BE	AT
IE	HU	GR	GB	FR	FI	ES	EE
NL	MT	LV	LU	LT	LI	IS	IT
TR	SK	SI	SE	RO	PT	PL	NO

يجب أن لا تكون ضوابط DFS المتعلقة بكشف الرادار في متناول المستخدم.

يجب ألا يكون هذا الجهاز المقصّر على اكتشاف الرادار متاح للمستخدم.

يقتصر استخدام هذا الجهاز على الأماكن الداخلية فقط عند العمل في مدى نطاق ترددي أقل من 5150 ميغا هرتز.

بيان تحذير من وزارة الصناعة الكندية

قد يتوقف الجهاز عن الإرسال تلقائيًا في حال عدم وجود معلومات لإرسالها أو في حال وجود عطل تشغيلي. لاحظ أنه ليس من المقصود حظر إرسال معلومات التحكم أو الإشارة أو استخدام الرموز المتكررة عندما تتطلبها التقنية.

الجهاز الخاص بنطاق ٥١٥٠-٥٢٥٠ ميغا هرتز مخصص فقط للاستخدام الداخلي وذلك لتقليل إمكانية حدوث تداخلات ضارة للقنوات المشتركة لأنظمة القمر الصناعي للهاتف المحمول؛ الحد الأقصى لاستقبال وإرسال الهوائي (للجهاز في النطاقين ٥٢٥٠-٥٣٥٠ ميغا هرتز و ٥٤٧٠-٥٧٢٥ ميغا هرتز) للامتثال لحد انبعاث الطاقة موحدة الخواص المشعة؛ والحد الأقصى لاستقبال وإرسال الهوائي (للأجهزة في النطاق ٥٢٧٥-٥٨٥٠ ميغا هرتز) للامتثال لحد انبعاث الطاقة موحدة الخواص المشعة المخصص للتشغيل "نقطة إلى نقطة" والتشغيل بدون "نقطة إلى نقطة" على نحو مناسب وكما هو وارد في القسم (A٩,٢) ٣. إضافة إلى ذلك فإن أجهزة الرادار عالية الطاقة تعتبر المستخدم الرئيسي (أي أنها لها الأولوية) في نطاق الترددات ٥٢٥٠-٥٣٥٠ ميغا هرتز، ويمكن أن يؤدي هذا الرادار إلى حدوث تداخل و/أو تلف في أجهزة LE-LAN.

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR) - المجلس الأوروبي (CE)

يستوفي هذا الجهاز متطلبات الاتحاد الأوروبي (EC/٥١٩/١٩٩٩) بشأن الحد من تعرض عامة الناس للمجالات الكهرومغناطيسية عن طريق الوقاية الصحية.

تعتبر هذه الحدود جزءًا من التوصيات المكثفة التي تهدف إلى حماية عامة الناس. ولقد قام بوضع هذه التوصيات ومراجعتها منظمات علمية مستقلة من خلال إجراء تقييمات دقيقة للدراسات العلمية بانتظام. وحدة القياس الخاصة بالحد الموصى به من قبل المجلس الأوروبي بشأن الأجهزة المحمولة هي "معدل الامتصاص النوعي" (SAR)، علمًا بأن معدل الامتصاص النوعي يبلغ ٢ وات لكل كيلو جرام من وزن الجسم أي ما يتعدى ١٠ جرام لكل نسيج من أنسجة الجسم. هذا ويستوفي المعدل متطلبات اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP).

فيما يتعلق بأغراض تشغيل الجهاز بالقرب من الجسم، أجري اختبار على هذا الجهاز وأثبتت النتائج أنه يستوفي إرشادات التعرض الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين والمعياري الأوروبي EN 62311 و EN 50566. جدير بالذكر أنه تم قياس معدل الامتصاص النوعي أثناء ملازمة الجهاز للجسم مباشرة وأثناء نقل الموجات باستخدام أعلى مستوى لطاقة الخرج المعتمدة في جميع نطاقات التردد لجهاز المحمول.

متطلبات سلامة الطاقة

المنتجات التي تبلغ تقديرات التيار الكهربائي لها ٦ أمبير ويبلغ وزنها أكثر من ٣ كيلوجرام يجب أن تستخدم أسلاك طاقة معتمدة أكبر من أو تساوي:
H٠٥VV-F، ٣G، ٠،٧٥ ملم² أو H٠٥VV-F، ٢G، ٠،٧٥ ملم².

خدمات ASUS لإعادة التدوير/الاسترجاع

تتبع برامج ASUS لإعادة التدوير والاسترجاع من التزامنا بأعلى معايير حماية البيئة. ونحن نؤمن بقررتنا على تقديم الحلول التي تمكنك، وبثقة، من إعادة تدوير ما نقوم بتصنيعه من منتجات وبطاريات وغير ذلك من المكونات الأخرى بالإضافة إلى مواد التعبئة. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> للاطلاع على المعلومات التفصيلية حول إعادة التدوير في المناطق المختلفة.

إشعار حول الطبقة العازلة

هام! لتوفير عزل كهربائي والحفاظ على السلامة الكهربائية، يتم وضع طبقة عازلة لعزل الجهاز باستثناء المناطق التي توجد فيها منافذ I/O.

خدمات ASUS لإعادة التدوير/الاسترجاع

تتبع برامج ASUS لإعادة التدوير والاسترجاع من التزامنا بأعلى معايير حماية البيئة. ونحن نؤمن بقدرتنا على تقديم الحلول التي يمكنك، وبثقة، من إعادة تدوير ما نقوم بتصنيعه من منتجات وبطاريات وغير ذلك من المكونات الأخرى بالإضافة إلى مواد التعبئة. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> للاطلاع على المعلومات التفصيلية حول إعادة التدوير في المناطق المختلفة.

اسم النموذج: K010 (TF103C)

ASUSTeK Computer Inc. شركة	جهة التصنيع:
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN	العنوان:
ASUS Computer GmbH شركة	الممثلون المعتمدون في أوروبا:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY	العنوان:

رشنل قوق تامل عمل

قد اعتمدت للباق ماظن يا يف من يزخت وأهسن وألقن وأ، هيف قدراول جماربل او تاجت نمل لفلذ يف امب، ليلدل اذه نم عزج يا جاتنل دقاع زوجي ال
هسن عاشنل ضرغب يرتشمل قطس اوب اهيلع لوصحل دتني يتل تادنستمل ءانستساب، قليسو ياب وأ لكش ياب غل يا علل دتم جرت وأ
("ASUS"). ASUSTeK COMPUTER INC. نم حيرصلل يباتكلل حيرصلل علل لوصحلل نود، قيطايحتا

قيلبالل ماكحأ وأ قنمضمل تانامضلل رصلل ال لاشملل ليلبس علل، ينمض وأ حيرصل، عون يا نم نامض يا نود "وه امك" ليلدل اذه ASUS رفوت
فلت يا نع نيلوؤسم اموالكو وأ اموؤوسم وأ اموظوم وأ اموريديم وأ ASUS نوكت نل، لاو حال نم لاح يا يف. ني عم ضرغل قءاللل وأ قرجاتملل
وأ تانايبلل وأ ماذستلال قراسخ وأ قيراجتلل لامعال وأ حابرال يا رئاسخ نع مچانللا فلتلل لفلذ يف امب) قحال وأ يضرع وأ صاخ وأ رشابم ريغ
وأ ليلدل اذه يف اطلخ وأ بي ع يا نع مچانللا فلتلل اذه لثم شودح قيلامتحاب ASUS ءحيصن قلاح يف ىتح، (هباش ام وأ قيراجتلل لامعال ءعطقم
جتلنمل.

ال مذجست الو، مدح علل ككرش لكل قلجسم رشن قوق وأ قيراجت تامال ع نوكت ال وأ ليلدل اذه يف قدراول لككرشل ءامس أو تاجت نمل نوكت دق
فيرعشلل
لكاشنلل قين دوجو نودب، ءماحصأ حل اصل نوكتو ريسفتلل وأ

بج يا الو، راطل نود تقو يا يف ريغتلل عرضتو، قطف تامل عمل ضرغب ليلدل اذه يف قدراول تامل عمل او تافصاومل ريفوت دت
لفلذ يف امب، ليلدل اذه يف رمظي نا نكمي قء مدع وأ ءاطخ قيا نع مچان نيلوؤسم قيا ASUS لمحتت ال. ASUS قيا حان نم امتازل اءابت عا
هيف قدراول جماربل او تاجت نمل

قظوفحم قوقل عيمج. ASUSTek COMPUTER INC. ككرشل قظوفحم 2014 ماعل رشنل او عبطل قوق ح ©

قيلوؤسمل ديحت

ربما تظهر ظروف تقع فيها المسؤولية افتراضيا على ASUS، تستطيع فيها أن تحصل على تعويض من ASUS. في كل من هذه الحالات، بغض النظر عن الحق الذي جعلك
تطالب ASUS بتقديم تعويض، فإن ASUS لن تكون مسؤولة عن أية أضرار أكثر من الإصابة الجسدية (بما في ذلك الوفاة) والتلف الذي يلحق بالعقارات والممتلكات الشخصية
المادية أو أي تلف آخر فعلي ومباشر ناجم عن حذف أو الإخفاق في القيام بالواجبات القانونية بموجب بيان الضمان هذا، حتى سعر التعاقد المدرج الخاص لكل منتج.

ستكون ASUS مسؤولة فقط عن أو ستعوضك عن الخسائر أو التلف أو المطالبات القائمة على التعاقد أو الضرر غير المقصود أو الانتهاك الحادث وفقاً لبيان الضمان هذا.

ينطبق هذا الحد أيضاً على موردي ASUS وبناعيها. هذا هو الحد الأقصى للمسؤولية الجمعية لـ ASUS ومورديها وبناعيها.

في أي حال من الأحوال، لن تكون ASUS مسؤولة عن أي مما يلي (١) مطالبات الأطراف الأخرى ضدك للحصول على تعويضات؛ (٢) خسارة أو التلف اللاحق بسجلاتك أو
بياناتك أو (٣) التلف الخاص أو العرضي أو غير المباشر أو أي تلف اقتصادي لاحق (بما في ذلك خسارة الأرباح أو المدخرات) حتى إذا تم إخطار ASUS أو مورديها أو بناعيها
باحتمالية هذا التلف.

مدل او تامل عمل

يرجى زيارة موقع الويب متعدد اللغات: <http://support.asus.com>

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	K010

conform with the essential requirements of the following directives:

☒ **2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ **1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN50566:2013	

☒ **2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

☒ **2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒ **2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 140331

☒ **CE marking**



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Signature : _____

Declaration Date: 16/04/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014